

Uputstvo za provisioning IP telefona i konfiguraciju modela **Siemens A580**



BH TELECOM

Direkcija za prodaju i podršku


Sektor za podršku

verzija 1.0
Januar 2012

Uputstvo za provisioning VOIP telefona

Prvo što je potrebno uraditi jeste pridruživanje MAC adrese uređaja sa brojem koji mu je dodijeljen. To se radi pomoću aplikacije **VoIP/IPTV Provisioning Service**.

Nakon ulaska u tu aplikaciju, potrebno je provjeriti da li postojeći broj već ima pridružen adapter klikom na „**Status adaptera**“.

voip provisioning iptv provisioning 

VoIP Provisioning Service

Kako pronaći MAC adresu na VoIP uređaju? ▾

Pridruži adapter korisniku Status adaptera Oslobodi adapter

Pretraživanje prema MAC adresi VoIP adaptera ILI telefonskom broju VoIP korisnika:

MAC:

Telefon: 38770

Traži

Traži

Rezultat pretrage:

Podaci o korisniku i VoIP adapteru:

VoIP telefon: 38770224863

MAC: 000B82316074

IP adresa:

Proizvođač: Grandstream HT502

Status adaptera: **AKTIVIRAN**

Tip konfiguracije: Tip1 (Za sve adaptore: Sa pozivom na čekanju)

Datum aktivacije: 07.Dec.2011. 09:43:04

Datum deaktivacije: 07.Dec.2011. 09:42:14

Prethodni korisnik: 38770224863

*Napomena: IP adrese se osvježavaju svakih 10 minuta.

Ukoliko za postojeći broj već ima pridružen adapter, isti možemo osloboditi klikom na opciju „Oslobodi adapter“, nakon čega upišemo broj telefona, kliknemo na „Traži“, te ponovo na opciju „Oslobodi adapter“.

Pridruži adapter korisniku Status adaptera **Oslobodi adapter**

Pretraživanje prema MAC adresi VoIP adaptera ILI telefonskom broju VoIP korisnika:

MAC:

Telefon: 38770

Traži

Rezultat pretrage:

Podaci o korisniku i VoIP adapteru:

VoIP telefon: 38770224836

MAC: 000B82319E48

IP adresa:

Proizvođač: Grandstream HT502

Status adaptera: **AKTIVIRAN**

Tip konfiguracije: Tip2 (Za sve adaptere: Bez poziva na čekanju)

Datum aktivacije: 14.Sep.2011. 09:33:43

Datum deaktivacije:

Prethodni korisnik:

*Napomena: IP adrese se osvježavaju svakih 10 minuta.

Oslobodi adapter

Raskini vezu između korisnika i adaptera.

Nakon što smo provjerili da za postojeći broj nema već pridružen adapter, kliknemo na opciju „Pridruži adapter korisniku“ i upišemo MAC adresu adaptera i broj korisničkog telefona, te kliknemo na „Pridruži“.

voip provisioning | iptv provisioning

VoIP Provisioning Service Kako pronaći MAC adresu na VoIP uređaju?

Pridruži adapter korisniku | Status adaptera | Oslobodi adapter

Unesite MAC adresu VoIP adaptera i telefonski broj VoIP korisnika:

MAC: 7c2f80075000

Telefon: 38770 224863

Tip konfiguracije:

- Tip1** (Za sve adaptore: Sa pozivom na čekanju)
- Tip2** (Za sve adaptore: Bez poziva na čekanju)
- Tip3** (Planet-Siemens: Sa pozivom na čekanju - FW1.12)
- Tip4** (Planet-Siemens: Bez poziva na čekanju - FW1.12)
- Tip5** (Planet-Siemens: Echo korekcija - FW1.12)

Pridruži



Konfiguracija IP telefona Gigaset A580


Nakon što se telefon upali i ispravno spoje svi kablovi, primjetit ćemo da se na ekranu pojavi poruka „**You have new messages**“.




Nakon što pritisnemo tipku sa oznakom poruke, pojavit će nam se nova poruka „**Start VoIP connection wizard**“, na što trebamo pritisnuti „**Yes**“.



Na idućem ekranu potrebno je ukucati System PIN, a on je **0000**.





Odmah poslije toga na ekranu dobijete pitanje „*Do you have a code for auto-configuration?*“, na što takođe trebate kliknuti „*Yes*“.



Kod za auto-konfiguraciju, koji treba da ukucate je **444**, što potvrdite pritiskom na tipku „**OK**“.

Nakon prođene procedure često se zna desiti da na ekranu piše **SIP registration failed**. Međutim, to ne znači da nije dobro odrađen posao, treba samo još malo sačekati.

BH Telecom zadržava prava izmjene i dopune objavljenog uputstva.

BH Telecom ne preuzima odgovornost za eventualne probleme nastale nestručnim korištenjem ovog uputstva.

Kontakt za dodatne informacije:

Telefon : **1422**

e-mail: **support@bhtelecom.ba**

BH Telecom d.d Sarajevo, Decembar 2012, sva prava zadržana

