

Korisničko uputstvo

ANDROID STB

Moja TV

BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Sadržaj

1.	Uputstvo za instalaciju Android STB-a.....	3
1.1.	MojaTV Android STB model SKYWORTH HP44HBHT i daljinski upravljač	6
1.2.	MojaTV Android STB model ZTE B886V2-H i daljinski upravljač	8
1.3.	MojaTV Android STB model SEI 530BHT Robotics i daljinski upravljač	10
1.4.	Osnovne tipke za navigaciju MojaTV Android STB-om.....	12
1.5.	Procedura uparivanja daljinskog upravljača sa MojaTV Android STB-om (svi modeli) – Po potrebi.....	12
2.	Prijava na profil.....	16
3.	Izgled Home ekrana i sadržaja na njemu	18
3.1.	Pretraga sadržaja (Search modul).....	19
3.2.	Obavijesti i poruke sa direktnim pristupom promotivnom sadržaju.....	21
4.	Glavni meni	25
5.	TV uživo – Kako okretati kanale i odabrati kategoriju kanala.....	25
6.	Odaberi „Omiljene“ kanale / Napravi raspored kanala po želji.....	33
6.1.	Postavljanje „Omiljenih“ kanala	33
6.2.	Promjena redoslijeda omiljenih kanala.....	34
6.3.	Promjena redoslijeda svih kanala.....	35
7.	TV Vodič ili EPG (Elektronski Programski Vodič)	38
8.	Pokretanje snimaka emisija	42
8.1.	Upravljanje pokrenutim snimkom emisije	44
8.2.	Kontrola reprodukcije: Premotavanje i pretraživanje snimka	45
9.	Filmovi i Serije iz ponude Moja TV usluge.....	47
9.1.	MojaTV Flix.....	47
9.2.	Videoteka	49
9.3.	CineStar Premiere.....	52
10.	Aktivacija usluga	56
11.	Moji sadržaji i usluga Snimalice	59
11.1.	Šta je usluga Snimalica 10 ili Snimalica 30.....	59
11.2.	Kako se aktivira usluga Snimalica.....	60
11.3.	Kako se koristi usluga Snimalica	62
11.4.	Korištenje snimaka usluge Snimalica.....	64
11.5.	Kako deaktivirati Snimalicu	66
12.	Radio.....	68
13.	Postavke	69

13.1.	Prilagodi redove	70
13.2.	Uredi profile	70
13.3.	Dodaj novi profil	71
13.4.	Roditeljska zaštita	72
13.4.1.	Promijeni roditeljski PIN	73
13.4.2.	Postavke profila	75
13.5.	Napredne postavke	76
13.6.	Saglasnost za obradu ličnih podataka	78
14.	Postavke sistema	80
14.1.	Dodajte Vaš Google račun	81
14.2.	Osvježavanje glavne aplikacije MojaTV – Brisanje keš memorije i podataka 84	
14.3.	Vraćanje na fabričke postavke Android STB-a	86
14.4.	O Moja TV	94
14.5.	Ponovno pokreni uređaj - Restart uređaja	95
15.	BHT Servisi	97
15.1.	Ultra dopuna	99
15.2.	Pregled Potrošnje	101
15.3.	Vremenska prognoza	102
15.4.	Aktivacija E-računa	103
15.5.	Vaktija	105
15.6.	Moja webTV Aktivacija	106
15.7.	TV Shop	108
15.8.	HBO Max Registracija	110
16.	Aplikacije i igre	115
17.	Ažuriranje glavne MojaTV aplikacije	118

1. Uputstvo za instalaciju Android STB-a


Uživajte u novom doživljaju MojaTV usluge. Brzo i lako pronađite film, seriju, program ili kanal uživo koji Vas interesuje. Lahko i jednostavno koristite aplikacije MojaTV za dodatne usluge ili aktivirajte dodatni paket kanala i usluga, te još puno više od toga. Iskusite MojaTV na Android STB uređaju.

Uputstvo za instalaciju i informacije o Android STB uređaju, kao i šema povezivanja nalaze se na sljedećim slikama:



-
- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 MojaTV prijemnik | 2 Brzo uputstvo | 3 Daljinski upravljač |
| 4 Adapter za napajanje | 5 Baterije | 6 HDMI kabl |

INFORMACIJE O UREĐAJU



1 Istosmjerno napajanje 12V


2 HDMI

3 Mrežni port

4 Analogni video izlaz

5 USB


ŠEMA POVEZIVANJA



1.1. MojaTV Android STB model **SKYWORTH HP44HBHT** i daljinski upravljač



Tipke na daljinskom upravljaču su mapirane na način prikazan na sljedećim slikama:




1.2.MojaTV Android STB model **ZTE B886V2-H** i daljinski upravljač



Tipke na daljinskom upravljaču su mapirane na način prikazan na sljedećim slikama:



1.3. MojaTV Android STB model **SEI 530BHT Robotics** i daljinski upravljač



Tipke na daljinskom upravljaču su mapirane na način prikazan na sljedećim slikama:




-  Uključi / isključi TV
-  Uključi / isključi MojaTV Android STB uređaj
-  Elektronski Programski Vodič
-  Otvori dodatne opcije menija
-  Dodaj u omiljene sadržaje
-  Google Assistant
-  Postavke
-  Pojačaj zvuk
-  Utišaj zvuk
-  Sljedeći kanal
-  Prethodni kanal
-  Krug za navigaciju kroz meni



-  Nazad (Back)
-  Glavni meni (Home)
-  Povratak na kanal
-  Isključi zvuk
-  Info
-  Premotavanje video sadržaja unazad
-  Pokreni / Pauziraj
-  Premotavanje video sadržaja unaprijed
-  Glavni meni
-  BH Telekom servisi
-  Pokretanje YouTube aplikacije
-  Funkcionalne tipke

1.4. Osnovne tipke za navigaciju MojaTV Android STB-om

Glavne 4 tipke za navigaciju kroz MojaTV Android STB su „**Navigacijski krug**“ na sredini daljinskog upravljača, „**crni krug/OK**“ unutar njega, te tipka „**Back/Nazad**“  :





- **Navigacijski krug** – Služi za kretanje po STB-u kroz različite menije i funkcionalnosti unutar glavne MojaTV aplikacije i svih ostalih Android aplikacija i menija. Pritiskom na mjesta označena crticama se krećete gore / dolje / lijevo / desno kroz meni.
- **Crni krug / „OK“** – **Tipka za potvrdu** – Ovo dugme se koristi kao „OK“ dugme za potvrdu svih akcija na STB-u u bilo kojoj aplikaciji.
- **Back / Nazad** – Tipka  se koristi da se vrati jedan korak unazad iz izvršene akcije u meniju ili na STB-u.
- **Home**  /  - Ove tipke otvaraju glavni meni Android STB-a, gdje god da se nalazite u nekom trenutku na STB-u.

1.5. Procedura uparivanja daljinskog upravljača sa MojaTV Android STB-om (svi modeli) – Po potrebi


MojaTV Android STB dođe u pakovanju sa Bluetooth daljinskim upravljačem. Ukoliko bluetooth daljinski upravljač nije već uparen sa Android STB-om i vidite glavni meni MojaTV usluge, potrebno je izvršiti uparivanje na vrlo jednostavan način. Procedura se neznatno razlikuje za različite modele Android STB-ova i opisana je u nastavku:

ZTE B886V2-H i SKYWORTH HP44HBHT – MojaTV Android STB

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču da uđete u „*Postavke*“, zatim se spustite na „*Postavke sistema*“ i potvrdite sa OK.
Potom, odaberete posljednju opciju „*Daljinski upravljači i dodaci*“ i potvrdite sa OK.



Zatim se pojavi poruka kao na slici:




Tada je potrebno uraditi sljedeće na daljinskom upravljaču:


Duže držite pritisnute tipke **Back i Home** ( + ) na daljinskom upravljaču dok se **crveno** ili **zeleno** svjetlo ne počne brzo paliti i gasiti na vrhu daljinskog upravljača, a zatim pustite tipke i usmjerite daljinski upravljač prema STB-u na malom razmaku od 20 cm.



Nakon prepoznavanja daljinskog upravljača na ekranu se pojavi prouka sa ponuđenim „**BHT RCU**“ za **ZTE** Andorid STB ili „**BHT Sky**“ za **SKYWORTH** Android STB u desnom gornjem uglu. Na slici je prikazan primjer za uparivanje ZTE Android STB-a, procedura je ista i za SKYWORTH Android STB:



Pritisnuti OK i čekati dok STB u pozadini uradi uparivanje do kraja:




Tada je daljinski upravljač uparen i možete se vratiti na glavni meni i koristiti uslugu.

SEI 530BHT Robotics - MojaTV Android STB

Duže držite pritisnute tipke **Back i Home** ( + ) na daljinskom upravljaču dok se **crveno** svjetlo ne počne brzo paliti i gasiti na vrhu daljinskog upravljača, a zatim pustite tipke i usmjerite daljinski upravljač prema STB-u na malom razmaku od 20 cm. Procedura je prikazana na slikama. Na TV ekranu će se pojaviti identične slike i navoditi Vas kroz proceduru za svaki od modela Android STB-a.




Sačekajte nekoliko sekundi i nemojte pritiskati tipke dok se ne pojavi poruka na TV ekranu da je povezivanje uspješno:



2. Prijava na profil

Na Android STB-u je po defaultu **aktivirana automatska prijava** na glavni profil. Ukoliko to nije slučaj, a želite da je automatska prijava uključena, pratite naredne korake.

Pritiskom na tipku  (tri tačkice - otvori dodatne opcije menija) ulazite u opciju Izbor profila i tu je potrebno izabrati Vaš profil te potvrditi sa „OK“ (Tipka za potvrdu).




Tada se učita aplikacija sa korisničkim profilom i usluga se uredno može koristiti.

Napomena:


- Ukoliko imate nekoliko profila, ili kreirate novi profil, pritiskom na tipku  u Glavnom meniju otvara se prozor za *Izbor profila* i u nizu vidite sve profile. Navigacijom lijevo/desno odaberete profil i potvrdite sa OK.

Ukoliko automatska prijava nije aktivirana i ne želite da svaki put prilikom paljenja Set Top Box-a morate kucati Vaš korisnički PIN, tj. ako želite da postavite opciju Automatska prijava, postupak je sljedeći:

Pritisnuti tipku  na daljinskom upravljaču, zatim se spustiti na *Upravljanje profilima* -> *Uredi profile* -> Odabrati profil sa „OK“ (npr. BH Telecom) kao na slici ispod




Izabrati *Automatska prijava* i potvrditi sa „OK“. Opcija postaje aktivna kada se prikaže u narandžastoj boji.



Nakon pokretanja Android STB-a, pojavit će se više opcija u nekoliko redova kroz koje se možete kretati pomoću navigacijskog kruga.

3. Izgled Home ekrana i sadržaja na njemu

Nakon pokretanja MojaTV usluge na Android STB-u, pritiskom na tipku  ili  vraćate se u Home – Glavni meni Android STB-a. Izgled je sljedeći:



Na vrhu uvijek stoji:

- *Google Assistant mikrofoni i Tipkovnica za pretragu*
- *Koverta* - mjesto gdje možete naći sve pop-up poruke sa obavijestima. Kada imate novu poruku stoji narandžasta tačka iznad koverta
- *Sistemske poruke* – Broj zaokružen u bijelo ili narandžasto (ako ima novih poruka) pokazuje poruke MojaTV aplikacije – Šta je sljedeće na trenutnom kanalu; poruke od android sistema – spajanje na Google servis (ako već nije prijavljen), nova verzija firmware-a i druge
- *Sat* – Trenutno vrijeme
- *Profil korisnika* – Prikazuje trenutno odabrani profil. Odabirom ove opcije, kako je opisano u prethodnom poglavlju, može se odabrati defaultni profil ili neki drugi ukoliko je kreiran.

Redovi sa opcijama su sljedeći (poredani od prvog prema dolje):

- Glavni meni
- BHT Servisi
- Aplikacije i igre

Opcionalni koji se mogu pojaviti zavisno od aktiviranih opcija ili instaliranih aplikacija

- Popularno
- Preporučeno
- YouTube Music
- Top Selling Movies


- Određena instalirana aplikacija (najčešće streaming aplikacija poput Max)

Opcije koje su vezane za Moja TV uslugu bit će opisane u nastavku.

3.1.Pretraga sadržaja (Search modul)


Na vrhu Glavnog menija (*Home ekrana*), pored ikone za Google Assistant mikrofona, nalazi se ikona *Tastature*. Ova opcija se naziva *Search modul*, koji vam omogućava brzo pretraživanje kompletnog sadržaja dostupnog na STB-u, uključujući TV kanale, snimke, filmove, i instalirane aplikacije poput YouTube-a.

Ikona za Google Assistant mikrofona vam omogućava pretragu samo za Google aplikacije (poput YouTube itd).



Korištenje Pretrage (Search modul):


- Odaberite ikonu *Tastature* nakon čega će se na ekranu otvoriti virtuelna tastatura. Unesite željeni pojam (npr. "film", "vijesti", "jutro") pomoću daljinskog upravljača.
- Za glasovnu pretragu: Pritisnite ikonu mikrofona i izgovorite željeni pojam.




Rezultati Pretrage:

Sistem automatski generiše rezultate pretrage koji su objedinjeni i prikazuju se u nekoliko kategorija:

- Moja TV Snimci: Dostupni snimljeni sadržaji koji sadrže traženi pojam.
- TV kanali: Kanali čiji nazivi odgovaraju upitu.
- Moja TV videoteka: Filmovi i serije iz Videoteke koji odgovaraju pretrazi.
- Aplikacije: Povezani rezultati iz instaliranih aplikacija (npr. YouTube).





Pomoću navigacijskih tipki možete se kretati kroz rezultate i potvrditi odabir tipkom “OK” kako biste odmah pokrenuli željeni sadržaj.


3.2. Obavijesti i poruke sa direktnim pristupom promotivnom sadržaju

Sve poruke s obavijestima i promotivnim sadržajem, uključujući i one koje sadrže direktan pristup (*deeplink*) do promovisanog proizvoda ili usluge, možete pronaći u *Koverti*.



Kako pristupiti Obavijestima (Pop up porukama)?

- Na početnom ekranu (*Home*), odaberite ikonu *Koverte* koja se nalazi na vrhu ekrana (pored Google Assistant mikrofona i Tipkovnice za pretragu).
 - **Znak za novu poruku:** Narandžasta tačka iznad ikone Koverte znači da imate nepročitane poruke.
- Pritiskom na "OK" otvarate listu primljenih poruka.
- Krećite se kroz listu poruka koristeći navigacijske tipke gore/dolje.
- Odaberite željenu poruku i pritisnite "OK".



Poruka može sadržavati sljedeće:

- Naziv poruke
- Tekst: Dodatne informacije o ponudi ili obavijesti.
- Sliku : Vizualni prikaz sadržaja poruke.
- Direktan pristup (*Deeplink*): Prečicu koja vas odmah vodi na određenu akciju. Promotivne poruke koje sadrže direktan pristup kreirane su kako bi vam omogućile **direktan prelazak** na aktivaciju promovisane usluge, kupovinu proizvoda ili pregled specifičnog sadržaja unutar aplikacije.

Primjer1: Promocija Paketa kanala - U slučaju kada se promoviše novi paket kanala, odabirom te poruke i izborom opcije „*Idi na Aktivaciju*“ direktan link će vas odvesti na *Aktivaciju usluga* gdje na jednostavan način možete aktivirati paket kanala koji se promoviše. Izborom opcije „*Back*“ na daljinskom upravljaču vraćate se na Pop-up poruku.

2025.11.11 - Gledajte Arena Sport moja.tv 10:47

11.11.2025 10:59

Iskoristite akciju "Super popusti za sve", predite na Moja TV M paket i 12 mjeseci plaćajte pretpl. manjeg (Moja TV S) paketa!

ARENA PREMIUM
Za prave sportske fanove!

U Moja TV M paketu vas očekuju raznovrsni sportski i filmski sadržaji svjetskih, regionalnih i domaćih TV programa, uz super mogućnost gledanja vaših omiljenih TV sadržaja 7 dana unazad. Jedan od najznačajnijih benefita ovog paketa je **Arena Sport Premium paket** koji je uključen u cijenu pretplate i kojeg nije potrebno dodatno aktivirati.

Arena Sport Premium kanale možete gledati i tako što ćete aktivirati **dodatni paket Arena Sport Premium** po cijeni od 5 KM mjesečno. Aktivacija se vrši putem daljinskog upravljača, odabirom opcije Aktivacija usluga, Arena Sport Premium paket, te potvrdom sa OK.

Šta vas sve očekuje?

- Fudbalske lige i takmičenja - Pratite najbolje evropske lige, Premijer ligu, La Ligu, Serie A, UEFA klupska nogometna takmičenja (Liga Šampiona, Europska liga i Evropska konferencijska liga) WWin Ligu BiH i mnoge druge.
- Košarka i rukomet - Pratite NBA ligu, FIBA Ligu prvaka, ABA ligu, ABA 2 ligu kao i najbolje rukometne lige.
- Američki sportovi: NHL, MLB i NFL
- Ekskluzivni sadržaj - Intervjui, analize i specijalni programi vezani za najnovija sportska

Idi na Aktivaciju **Izbriši**

ANDROID BOX UPUTSTVO



Aktivacija usluga moja.tv 10:47

Aktivirajte dodatne kanale i usluge po Vašoj želji iz udobnosti Vašeg doma.

Logo	Ime paketa	Cijena
BHCLL BH CONTENT LAB	SERIJE	4,99 KM / mjesec
CineStar TV PREMIERE 1	CineStar TV PREMIERE 2	8,00 KM / mjesec
CineStar Plus PREMIERE	CINEMAX	12,00 KM / mjesec
FILM BOX		5,00 KM / mjesec
ARENA PREMIUM		5,00 KM / mjesec

ANDROID BOX UPUTSTVO

Primjer 2: Promocija uređaja za kupovinu - Ako se promoviše novi uređaj za kupovinu odabirom te poruke i izborom opcije „*Idi na TV Shop*“ sistem će vas automatski prebaciti direktno na stranicu TV Shopa na kojoj možete odmah poslati narudžbu za kupovinu.



Ova funkcionalnost štedi vrijeme jer ne morate ručno tražiti promovisani sadržaj kroz cijelu aplikaciju.

4. Glavni meni

U Glavnom meniju nalaze se opcije **TV uživo**, **MojaTV Flix**, **Videoteka**, **CineStar Premiere**, **Moji sadržaji**, **TV Vodič**, **Radio** i **Postavke** poredane horizontalno.

Povratak na Glavni meni radi se pritiskom na tipku  ili  bilo gdje da se nalazite u opcijama Android box-a.

5. TV uživo – Kako okretati kanale i odabrati kategoriju kanala

Izbor TV uživo je prva od opcija koja se nalazi na Glavnom meniju i potrebno je da ga izaberete i potvrdite sa „OK“. Tada pokrećete gledanje TV kanala uživo.



Također, pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču, bez obzira gdje se nalazite u meniju na STB-u, vraćate se na gledanje kanala uživo.

Kanale za gledanje možete birati na nekoliko načina.


1) Koristeći tipke  (ZTE) ili tipke  (Skyworth) ili tipke  (SEI):

Tada se krećete kroz listu kanala jedan za drugim i birate kanal koji želite gledati. Na ekranu vidite broj, naziv i logo kanala koji okrećete. Kao na slici:



2) Pritiskom na navigacijski krug gore/dolje :

Na TV ekranu se dobije detaljnija (vertikalna) lista kanala sa pregledom trenutne emisije i emisija koje slijede, te prikazom prethodnih i sljedećih kanala, kao na slici:



Koristeći navigacijski krug gore i dolje, prolazi se kroz vertikalnu listu kanala i sa svakim prelazom u listi se prikazuje:

- Naziv kanala
- Naziv trenutne emisije (SADA)
- Naredne 2 emisije koje slijede (Slijedi za X min)


Kada se pozicionirate na željeni kanal, potvrdite se tipkom „OK“. Do tada u pozadini ide trenutni kanal.

Koristeći navigacijski krug lijevo i desno, može se pregledati trenutna i naredne emisije.

Dok koristite ovakav detaljni prikaz kanala moguće je **promijeniti kategoriju kanala** po izboru.

Dok je prikazana vertikalna lista kanala u gornjem desnom uglu ekrana je vidljivo polje sa naznakom tipke  i nazivom trenutne kategorije (na slici je to kategorija „Domaći“).


Za promjenu kategorije pritisnite tipku  i na desnoj polovini ekrana prikazaće se dodatni meni sa listom kategorija, gdje je trenutno odabrana kategorija označena narandžastom bojom.



Sa gore/dolje se odabere nova željena kategorija i potvrdi sa „OK“. STB se vraća na prethodni meni, tj. kanal koji je aktivan i vertikalnu listu sa sada novom listom kanala iz odabrane kategorije i nazivom kategorije iznad liste.

Napomena:


- Kada se napravi promjena kategorije kanala, korisnik može okretati i gledati kanale **samo iz te odabrane kategorije**. Pri tome, npr. vidi u listi samo 56 kanala za listu Domaćih kanala i sl. Da bi ponovo vidio i okretao sve kanale mora se promijeniti kategorija na „TV i Radio“ ili na neku drugu željenu kategoriju.



3) Pritiskom na navigacijski krug desno:

Na TV ekranu se otvara detaljnija (horizontalna) lista kanala sa prikazom trenutnog programa (Sada na TV-u) na kanalu. Pomoću navigacijskog kruga desno/lijevo krećete se kroz listu kanala.


Kada dođete do kanala koji želite da gledate pritisnete tipku „OK“ da se STB prebaci na taj kanal. Sve dok se prolazi kroz prikazanu horizontalnu listu, u pozadini ide trenutni kanal.



Dok koristite ovakav detaljni prikaz kanala moguće je **promjeniti kategoriju kanala** po izboru.

Dok je prikazana horizontalna lista kanala u gornjem desnom uglu ekrana je vidljivo polje sa naznakom tipke  i nazivom trenutne kategorije (na slici je to kategorija „TV i Radio“).

Za promjenu kategorije pritisnite tipku  i na desnoj polovini ekrana prikazaće se dodatni meni sa listom kategorija, gdje je trenutno odabrana kategorija označena narandžastom bojom.



Sa gore/dolje se odabere nova željena kategorija i potvrdi sa „OK“. STB se vraća na prethodni meni, tj. kanal koji je aktivan i horizontalni prikaz kanala iz nove kategorije i pregledom trenutnih emisija na njima.



Napomena:

- Kada se napravi promjena kategorije kanala, korisnik može okretati i gledati kanale **samo iz te odabrane kategorije**. Pri tome, npr. vidi u listi samo 56 kanala za listu Domaćih kanala i sl. Da bi ponovo vidio i okretao sve kanale mora se promijeniti kategorija na „TV i Radio“ ili na neku drugu željenu kategoriju.


4) Unos broja kanala pomoću tipki sa brojem na daljinskom upravljaču:

Posljednji način pregleda kanala jeste unos broja kanala koji želite da gledate pomoću tipki sa brojem na daljinskom upravljaču.

Prilikom unosa broja pojavi se i naziv kanala na tom broju, ukoliko zaista postoji kanal na tom broju:




Ukoliko unesete broj nekog kanala koji ne postoji u trenutno odabranoj kategoriji dobijete poruku „Kanal s tim brojem ne postoji“:

**Napomena:**

- Kretanje kroz kanale pomoću unosa broja kanala, mogu se samo birati kanali iz trenutno odabrane kategorije, npr. u kategoriji TV i Radio možete birati sve kanale

od 1 do maksimalnog broja, dok u kategoriji Domaći možete odabrati kanale od broja 1 do 56, itd.

Bez obzira koji način promjene kanala koristite, kada se gleda neki TV kanal, pritiskom na tipku  otvaraju se dodatne opcije za Izbor Jezika i Titlova na tom kanalu. Pritiskom navigacijskog kruga gore/dolje odaberete da li ćete podešavati „Zvuk“ ili „Titlove“:




Potvrdom na „OK“ otvara se dodatni prozor na kojem možete birati drugi jezik ili titl ukoliko su dostupni na tom kanalu.

Ukoliko je dostupno više jezika za taj kanal oni će se pojaviti s desne strane Vašeg ekrana u dodatnom prozoru kao na slici.


Ukoliko nisu dostupni, u listi će biti samo „Zadano“ ili će biti prazna.

Isto vrijedi i za titlove.



Sa gore/dolje i „OK“ birate jezik ili titl, ukoliko su dostupni. Odabrana opcija jezika ili titla je prikazana narandžastom bojom.

Bez obzira na kojem kanalu se nalazite, pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču otvarate prozor sa detaljnim informacijama o trenutnoj emisiji na tom kanalu. Ukoliko je naziv i opis emisije dostupan za taj kanal, prikazaće se informacije kao na slici.



Napomena:


- **Promjena kategorije kanala** je moguća samo kroz način 2. (vertikalna lista kanala) ili 3. (horizontalna lista kanala).
- Kada se izlistaju kanali na jedan od ova 2 načina, na ekranu u gornjem desnom uglu pojavi polje sa oznakom kategorije kanala .
- Promjena kategorije se vrši pritiskom na tipku  i pojavljuje se lista kategorija. Navigacijom se bira kategorija i potvrđi sa OK.
- Nakon odabrane nove kategorije u listi kanala se pojavljuju samo kanali iz te odabrane kategorije. I promjena kanala se vrši onda samo unutar te kategorije.
- Za promjenu kategorije ponoviti prethodne korake ili odabrati kategoriju „TV i Radio“ što predstavlja **kategoriju sa svim kanalima**.

6. Odaberi „Omiljene“ kanale / Napravi raspored kanala po želji

Ukoliko imate odabir kanala koje najveći dio vremena gledate i pratite, na jednostavan način ih možete odabrati da su vam uvijek dostupni u kategoriji kanala „Omiljeni kanali“. Također ih možete poredati po želji unutar te kategorije.

Dodatno imate mogućnost napraviti ukupni raspored svih kanala po želji i mijenjati ih koliko god želite puta.

Potrebno je otvoriti Postavke pomoću tipke  ili odabrati preko Glavnog menija i odabrati opciju *Upravljanje kanalima*. Tada se dobiju dodatne opcije za podešavanje *Omiljenih kanala*, *Redoslijeda omiljenih kanala* i izmjene *Redoslijeda svih kanala*:



6.1. Postavljanje „Omiljenih“ kanala

U sklopu kategorija kanala, nalazi se i kategorija „Omiljeni kanali“. Kako bi se vaši kanali pojavili u njoj potrebno je uraditi sljedeće:

Iz *Upravljanje kanalima* -> odabrati *Omiljeni kanali* i potvrditi sa „OK“, pojavi se lista svih kanala kroz koju možete proći i izabrati sve one kanale koje želite da se nalaze u Vašoj listi Omiljenih kanala.

Odabrati svaki pojedinačni kanal koji želite da vidite u kategoriji „Omiljeni kanali“ i pritisnuti tipku „OK“, kanal postaje aktivan kada postane **narandžaste** boje (krug pored naziva kanala).




6.2. Promjena redoslijeda omiljenih kanala

Da bi Vaši odabrani omiljeni kanali imali raspored po Vašoj želji to možete uraditi jednostavno na sljedeći način.

Iz *Upravljanje kanalima* -> odabrati *Redoslijed omiljenih kanala* i potvrditi sa „OK“. Prikazaće Vam se lista svih odabranih omiljenih kanala.

Odabrati željeni kanal kojem se želi promijeniti pozicija i pritisnuti „OK“. Tada se pojavi oznaka strelica gore/dolje što znači da koristeći navigaciju gore/dolje možete ga pomjerati na željenu poziciju. Ponovo potvrditi sa „OK“ i Redoslijed omiljenih kanala će biti ažuriran.


Proces ponavljate za sve kanale iz liste kojima želite promijeniti poziciju.



6.3. Promjena redoslijeda svih kanala

Ako prvi put koristite Moja TV uslugu raspored svih kanala je osnovni i isti za sve korisnike.

Poziciju svih kanala u listi možete mijenjati po želji. Iz *Upravljanje kanalima* -> odabrati *Redoslijed kanala* i potvrditi sa „OK“. Tada se otvara lista svih kanala sa rednim brojevima.




Izaberite kanal kojem želite promijeniti mjesto i potvrditi sa „OK“. Na ekranu će se pojaviti prozor sa trenutnim brojem kanala prikazanim na srednjoj liniji kao na slici.




Zatim je potrebno na srednjoj liniji (označeno **crveno**) unijeti broj nove pozicije na kojoj želite da se taj kanal nalazi. Navigacijom lijevo/desno odabiremo kolone za novi redni broj (označeno **zeleno**), a navigacijom gore/dolje biramo broj u toj koloni ili pritiskom broja na upravljaču.

Npr. kanal MY TV se nalazi na poziciji 12. Ukoliko želimo da ga prebacimo na poziciju 1, navigacijom se pozicioniramo na 2. kolonu s desna (trenutno stoji broj 1), odaberemo broj 0, odmah se broj pretvara u tačku što naglašava da biramo jednocifrenu poziciju (ostaje aktivna samo 1. kolona s desna), zatim se navigacijom pozicioniramo na 1. kolonu s desna i odaberemo broj 1, te pritisnemo OK.



Uspješno je promijenjena pozicija kanala MY TV što se prikaže ažuriranom listom kanala.



Napomena:

- Bitno je ispravno unijeti novu poziciju odabranog kanala. Ako je jednocifreni broj, samo je 1. kolona s desna aktivna. Ako je dvocifreni broj aktivne su 1. i 2. kolona s desna, itd. Na primjer:
 - pozicija 5: • • • 5
 - pozicija 82: • • 8 2
 - pozicija 125: • 1 2 5

7. TV Vodič ili EPG (Elektronski Programski Vodič)

TV Vodič ili poznatiji kao EPG daje mogućnost pregleda sadržaja emisija na kanalima. Pogledajte koje emisije slijede, koje su bile, a ujedno možete pokrenuti snimak emisije na kanalima, gdje je to moguće.

Postoji više načina na koje možete doći do te informacije:


1) Kroz Glavni meni pomoću opcije „TV Vodič“:

Navigacijom desno/lijevo kroz Glavni meni doći ćete do opcije TV Vodič i potrebno je da potvrdite sa „OK“.



Nakon toga pojaviti će se novi detaljan prikaz TV vodiča sa listom kanala, emisija na kanalima, vremenskom linijom i opisom i slikom emisije kao na slici. Služeći se navigacijskim krugom pretražujete emisije koje Vas zanimaju:

- Po kanalima – gore/dolje
- Po vremenu – unazad i naprijed – desno/lijevo



2) Pritiskom na tipku :

Pritiskom na tipku EPG, gdje god da ste pozicionirani, prozor sa detaljima o emisijama će se otvoriti kao i u prethodnom slučaju. Ovo tipka predstavlja kraticu.

U oba slučaja Elektronski Programski Vodič prikazuje emisije na kanalima iz trenutno odabrane kategorije, koja se može vidjeti u gornjem desnom uglu. U ovom primjeru to je




Ukoliko se želi promijeniti kategorija kanala to se lako može izvršiti pritiskom na tipku  nakon čega se otvori dodatni prozor preko desne polovine ekrana u kojem se bira nova kategorija i potvrdi sa „OK“.

STB se vraća nazad u prozor Programskog vodiča sa novom listom kanala iz odabrane kategorije i prikazom emisija na tim kanalima.

Kroz programski vodič se navigira jednostavno.

- Sa gore/dolje se prelazi između kanala, tj. između emisija na kanalima koji su poredani jedan ispod drugog, gdje je sa lijeve strane, sivom oznakom naznačeno o

kojem kanalu je riječ:




- Naziv, slika, trajanje i opis emisije je prikazan na gornjoj trećini ekrana.
- Sa lijevo/desno se prolazi između emisija na istom kanalu po vremenskoj liniji, gdje narandžasta linija s oznakom **SADA** prikazuje trenutno vrijeme na STB-u.
- Lijevo iznad naziva kanala stoji oznaka datuma na koji se odnosi EPG raspored. U primjeru je to „DANAS 6.1.“. Ako se krećete lijevo po emisijama unazad i ovaj datum će se mijenjati, tako da znate uvijek na kojem datumu se nalazite.




- Emisije na kanalima koji se snimaju i za koje postoji i moguće je pokrenuti snimak emisije, cijelo polje označeno je **narandžastom** bojom.
- Emisije na kanalima koji se ne snimaju i za koje ne postoji snimak, označene su sivom bojom.
- Kada se izabere neka emisija kretanjem kroz EPG, ona se dodatno obilježi svijetlo sivom bojom (kao što je prikazano na slici iznad).

3) Pregled emisija na kanalu iz horizontalnog prikaza kanala „TV Uživo“:

Kada prilikom gledanja TV kanala pritisnete desno pojavi se horizontalni prikaz kanala iz odabrane kategorije, sa nazivom trenutne emisije za te kanale. Obratite pažnju da ispod polja za kanal stoji oznaka za navigaciju prema **dolje** sa oznakom „TV vodič za naziv kanala“, u primjeru na slici „TV vodič za CineStar TV 1 HD“:



Pritiskom na dolje otvara se novi prozor sa horizontalnom listom emisija iz TV vodiča za taj odabrani kanal.



Sa lijevo/desno krećemo se po vremenskoj liniji i pregledu emisija za taj kanal. Trenutna emisija ima oznaku „SADA“ iznad polja. U svakom trenutku za odabranu emisiju pritiskom na tipku „OK“ ulazi se u detaljan opis emisije.

Kao i kod glavnog TV vodiča, kanal koji se snima ima **narandžastu** liniju na dnu polja emisije što označava da postoji snimak za tu emisiju koji se može pokrenuti. Na trenutnoj emisiji ta linija nije potpuna što znači da je emisija još uvijek u toku i da se još uvijek snima, ali je moguće pokrenuti početak emisije u vidu snimka.


Emisija koja se ne snima ima sivu liniju na dnu polja emisije.

8. Pokretanje snimaka emisija


Bez obzira da li emisiju tražite preko glavnog TV vodiča ili preko trenutnog horizontalnog TV vodiča za odabrani kanal, kada nađete emisiju koja Vas zanima, pritiskom na tipku „OK“ otvara se novi prozor u kojem je prikazan detaljan opis izabrane emisije. Uz opis emisije prikazuje se slika, ukoliko je dostupna, te vrijeme trajanja emisije.

Ukoliko detaljni opis za emisiju nije dostupan, polje će biti prazno, a umjesto naziva emisija stajaće „Nema informacija o programu“.

Ukoliko za odabranu emisiju postoji snimak to je i naznačeno **narandžastom** linijom ispod slike, te su dostupne opcije „Pokreni“, „Naziv kanala uživo“.




Izborom opcije „**Pokreni**“ pokreće se snimak.




Ukoliko emisiju prekinemo i ne završi se do kraja, sljedeći put kada odemo na istu emisiju, umjesto opcije „Pokreni“ pisat će „**Nastavi gledati**“ što znači da će se emisija nastaviti tamo gdje je zadnji put ugašena.

Ukoliko želite emisiju ipak da ponovo od početka pregledate, potrebno je izabrati tu opciju „**Pokreni od početka**“ sa navigacijskim tipkama i OK nakon što se snimak pokrene.




Ukoliko se kanal ne snima, za odabranu emisiju dostupna je jedino opcija „Kanal uživo“, a linija ispod slike je sive boje.



8.1. Upravljanje pokrenutim snimkom emisije

Nakon pokretanja snimka emisije na ekranu se prikaže vremenska linija sa početkom snimka na 00:00 s lijeve strane i krajnjim trajanjem u minutama emisije sa desne strane vremenske linije, te opcijama:

- Pokreni od početka
- Pauziraj/Pokreni
- Zaustavi
- Informacije
- Jezik




Nakon prvog pokretanja snimka ovaj meni brzo nestane i može se lako vratiti pritiskom na tipku „OK“ dok se gleda snimak.

Napomena:


- Nakon drugog pokretanja snimka ili pozivanja menija za upravljanje snimkom, da bi se sklonio meni, potrebno je jednom kliknuti tipku  i meni će nestati.

Upravljanje snimkom je jednostavno:

- **Pauziraj / Pokreni** – odabirom ove opcije i pritiskom tipke „OK“ se pauzira snimak,




a opcija prelazi u opciju *Pokreni* te se njenim odabirom i potvrdom sa „OK“ ponovo pokreće snimak



Istu akciju *Pauziraj/Pokreni* je moguće izvršiti koristeći tipku  na daljinskom upravljaču.

- **Pokreni od početka** – Ukoliko ste odmakli sa gledanjem snimka odabirom ove opcije, snimak se pokreće ispočetka.
- **Zaustavi** – S odabirom ove opcije se zaustavlja snimak emisije i vraćate se nazad u meni iz kojeg ste i pokrenuli snimak.
- **Informacije** – Odabirom ove opcije se ulazi samo u detaljan opis emisije



- **Jezik** – Odabirom ove opcije se otvara prozor na desnoj strani ekrana za odabir *Jezika* i *Titlova* snimka emisije, ukoliko su isti dostupni. Procedura je ista kao i za odabir ovih opcija u živim kanalima.

8.2. Kontrola reprodukcije: Premotavanje i pretraživanje snimka


Ukoliko želite premotati ili ubrzati snimak to možete uraditi na dva načina:

1. Vizuelno pretraživanje snimka (Thumbnails)

Prilikom gledanja snimaka, imate mogućnost vizuelnog pretraživanja sadržaja snimka pomoću malih sličica (*thumbnails*) poredanih u „carousel“ rasporedu – glavna slika je u sredini, a prethode joj dvije iz vremenskog perioda prije trenutnog te sljede je dvije iz vremenskog perioda poslije trenutnog. Ova funkcija vam omogućava da brzo pronađete tačnu scenu na koju želite da se prebacite. Postupak je sljedeći:

- Pritiskom na „OK“ se pojavljuje meni sa opcijama i vremenskom linijom na dnu ekrana. Koristite navigaciju „*dolje*“ da biste se pozicionirali na vremensku liniju. Pojavit će se **narandžasti** krug (indikator) na toj liniji - kao na slici.
- Pri svakom pomjeranju lijevo/desno, iznad vremenske linije će se pojavljivati sličice (*thumbnails*) koje prikazuju sadržaj snimka u tom trenutku. Nastavite navigaciju **lijevo/desno** dok ne pronađete scenu koju želite. Slijeđenjem ovih sličica možete precizno vidjeti gdje se nalazite u snimku.

- Navigacija lijevo/desno prvobitno pomiče **narandžasti** krug u malim podiocima (nekoliko sekundi do minutu), a kako povećavate učestalost pritiskanja lijevo/desno narandžasti krug se pomiče u sve većim podiocima po vremenskoj liniji.
- Kada pronađete željenu scenu, pritisnite tipku **OK** (Potvrda) ili samo ostanite na istoj poziciji na vremenskoj liniji za nastavak reprodukcije snimka od te tačke.




2. Korištenje direktnih tipki za premotavanje/ubrzavanje

Drugi način je korištenje namjenskih tipki na daljinskom upravljaču za brzo premotavanje.

- pritisnite tipku  za *premotavanje* snimka unatrag
- Pritisnite tipku  za *ubrzavanje* snimka unaprijed.

Pritiskom bilo koje od navedenih tipki, na ekranu se automatski pojavljuje vremenska linija kao i kod prvog načina.



Snimak se pomiče u malim podiocima u početku, a razmak skoka se povećava učestalim pritiskanjem iste tipke.

9. Filmovi i Serije iz ponude Moja TV usluge

Usluga MojaTV nudi bogat izbor filmova i serija kroz Videoteku i SVOD videoteku, dostupnu korisnicima.

Videoteka nudi raznovrstan sadržaj filmova i serija. Neki sadržaji su besplatni za sve korisnike, dok je ostatak sadržaja dostupan kupovinom pojedinačnog sadržaja. Kupljeni sadržaj postaje dostupan korisniku naredna 24 sata i može se pokrenuti koliko želite puta. Uz sadržaj koji se kupuje stoji cijena i potreban je dodatni korak kupovine da bi se pokrenuo. Besplatan sadržaj možete pokrenuti odmah koliko god želite puta.

Također je dostupna MojaTV Flix i CineStar Premiere *SVOD videoteka* sa sadržajem filmova i serija novije produkcije. SVOD Videoteka je uključena u sklopu nekih MojaTV paketa. Ukoliko nije, prilikom pokušaja pokretanja prikazaće poruku da je sadržaj dostupan u dodatnom paketu usluga i ponuditi kraticu do aktivacije tog dodatnog paketa. U aktivaciji, dostupan je opis usluge, cijena i način obračunavanja usluge.

U nastavku je opis pojedinačnih videoteka.

9.1. MojaTV Flix


MojaTV Flix usluga je SVOD usluga koja je dostupna svim korisnicima Moja TV paketa osim BH paketa. Ukoliko imate jedan od MojaTV BH paketa, uslugu možete aktivirati preko STB-a i Aktivaciju usluga (pogledati poglavlje 10) ili ukoliko pokušate pokrenuti sadržaj obavijestit će Vas da se sadržaj nalazi u dodatnom paketu i ponuditi kraticu da aktivirate dodatnu uslugu.

„MojaTV Flix“ usluga nalazi se na Glavnom meniju i potrebno je da se izabere kroz Glavni meni i potvrdi sa tipkom „OK“.




Nakon toga, otvara se novi prozor u kojem je prikazano više kategorija žanrova po kojima se mogu pretraživati naslovi. To su *Nastavi gledati*, *Preporučeno*, *Novo* – *MojaTV Flix*, *Nickelodeon*, *Akcija*, *Animirani*, *Avanturistički*, *Biografski*, *Dokumentarni*, *Drama*, *Fantazija*, *Historijski*, *Horor*, *Komedija*, *Kriminalistički*, *Misterija*, *Muzički*, *Porodični*, *Romantični*, *Serije*, *SF*, *Triler* i *Vestern*.

Kategorijama se navigira sa desno i lijevo, a potvrdom na tipku „OK“ ulazi se u odabranu kategoriju u kojoj je lista naslova.



U željenu kategoriju ulazi se pritiskom na tipku OK, a naslovi se pregledaju pomoću navigacijske tipke desno i lijevo. Naslov se također bira potvrdom na OK i izborom opcije „Pokreni“.


Kao i u slučaju snimaka, naslov za koji je već započeto gledanje nakon prekida se ponovo može pokrenuti pritiskom na opciju „Nastavi gledati“ i isti se može dodati u Moje sadržaje. Također, upravljanje pokrenutim filmom (Pokreni od početka, Zaustavi, Pauziraj, Informacije, Jezik) je identično kao u primjeru iz poglavlja 8.1 upravljanje sa snimcima.




9.2.Videoteka

Videoteka nudi bogat sadržaj filmova i serija različitih žanrova. Neki naslovi su dostupni besplatno u sklopu usluge, dok se ostali kupuju.


U glavnom meniju odaberite „Videoteka“ i potvrdite tipkom „OK“.



Postoji više kategorija dostupnih naslova koji se nalaze u „Videoteci“.



Pozicionirate se na željenu kategoriju i pritiskom na tipku „OK“ ulazite u liste naslova koji se nalaze u toj kategoriji i koje možete pretraživati koristeći navigaciju desno i lijevo



Kada se konačno odlučite za neki naslov, pritisnite tipku „OK“ i otvorit će se nova stranica sa detaljnim informacijama o tom filmu. Da biste kupili naslov, izaberete opciju „Kupi“ kao na slici i pritisnite „OK“.

Amalia, kraljica Fada

117 min | 2009. | 12+

0,99 KM

Filmska biografija Amálie Rodrigues, nazvane kraljicom fada, pjevačice koja je taj glazbeni izričaj učinila svjetski poznatim. Redatelj Carlos Coelho da Silva prati Amalijin život od djetinjstva u siromaštvu do ostvarenja međunarodno priznate karijere. Glumica Sandra Barata Belo zaslužen je osvojila visoka priznanja za nastup u naslovnoj ulozi, a pjesme u filmu originalne su snimke izvedbi ove jedinstvene pjevačice.

Režiser:
Carlos Coelho da Silva

Glumci:
Sandra Barata Belo, Carla Chambel, Ricardo Carrico

PREUZMI

Kupi | Dodaj u Moje sadržaje | Insert iz filma

Da biste kupili bilo koji od ponuđenih filmova morate koristiti svoj PIN, i nakon uspješne kupovine, taj će film biti dostupan za gledanje tokom narednih 24h. Kupljeni film možete pokrenuti ili zaustaviti koliko god želite puta u toku perioda od 24h nakon kupovine.

Pojaviće se manji prozor sa unos PIN-a. Unesite Vaš korisnički PIN koristeći tipke od nula (0) do devet (9) ili sa navigacijama se spustite na brojeve ispod PIN-a, odaberete svaki broj PIN i potvrdom sa „OK“ se otipka.

Kada ste uspješno unijeli svoj PIN, spustite se navigacijom na „kvačicu“ kao na slici i potvrdite sa OK.

Amalia, kraljica Fada

Aktivacija pretplate: 24 sata za 0.99 KM

Unos PIN-a

....|

1 2 3 -

4 5 6 _


7 8 9 ✕

. 0 , ✓

Nakon uspješnog unosa PIN-a, pojaviće se novi prozor sa porukom da ste uspješno kupili željeni naslov i opcija „Pokreni“ ukoliko želite odmah da gledate. Svaki kupljeni naslov dostupan je naredna 24h ukoliko ne piše drugačije.




Nakon što se film pokrene, upravljanje filmom je identično kao u primjeru iz poglavlja 8.1. upravljanje sa snimcima.



9.3. CineStar Premiere


CineStar Premiere usluga je dodatna usluga koja uključuje 2 kanala CineStar Premiere TV 1 i 2, te videoteku CineStar Premiere Plus dostupnu u glavnom meniju. Usluga je dostupna u sklopu Moja TV Net M/L i Full M/L paketa, a ukoliko trenutno nemate ovaj MojaTV paket, vrlo lako je možete aktivirati putem STB-a. Postupak aktivacije dodatne usluge je opisan u poglavlju 10.

CineStar Premiere usluga se nalazi na Glavnom meniju i potrebno je da se izabere kroz Glavni meni i potvrdi sa tipkom „OK“.



Nakon toga, otvara se novi prozor u kojem je prikazano više kategorija žanrova po kojima se mogu pretraživati naslovi. To su *Nastavi gledati*, *Filmovi*, *Serije*.

Kategorijama se navigira sa desno i lijevo, a potvrdom na tipku „OK“ ulazi se u odabranu kategoriju u kojoj je lista podkategorija sa naslovima.



Po ulasku u odabranu kategoriju sa navigacijom gore / dolje prolazimo kroz podkategorije, a pomoću navigacijske tipke desno / lijevo krećemo se među naslovima te podkategorije. Naslov se također bira potvrdom na OK i izborom opcije „Pokreni“.

Filmovi

moja.tv 13:25

BH TELECOM

PREUZMI

QR

Braća iznad svega

Akcija | 95 min | 2019. | 15+

Cal je policajac koji spaja kraj s krajem, i pričuveni je marinac uz svoju divlju skupinu prijatelja iz djetinjstva. Kad Calov mlađi polubrat Oyster slučajno ubije tipa u barskoj tučnjavi i pokuša pobjeći, Cal ga prisiljava da se suoči s posljedicama. Nepravедno osuđen, Oyster se bori za preživljavanje u zatvorskom sustavu u Pennsylvaniji, a Cal i ekipu pošalju u Irak. Cal se vraća kući izvući brata.

NOVO

SEMPER FI

Braća iznad svega

THE COLLECTIVE

Kolektiv

LIZZIE

Lizzie

Mavka: Čuvarica šume

the upside

Nespojivi

QUEEN BEES

Nikad nije kasno

RETR

Odmazda

Akcija

Filmovi

moja.tv 13:25

BH TELECOM

PREUZMI

QR

Kategorije

NASTAVI GLEDATI

FILMOVI

SERIJE

TOP 5

FROM BLACK

Andeo tame

Little Nicholas

Nikica u potrazi za blagom

IMAGE OF VICTORY

Prava slika pobjede

Zodi i Tehu

Prinčevi pustinje

DOGTANIAN AND THE THREE MUSKETEERS

P' Astanjan i tri njušetira

Braća iznad svega

moja.tv 13:25

BH TELECOM

PREUZMI

QR

Akcija | 95 min | 2019. | 15+

SEMPER FI

Cal je policajac koji spaja kraj s krajem, i pričuveni je marinac uz svoju divlju skupinu prijatelja iz djetinjstva. Kad Calov mlađi polubrat Oyster slučajno ubije tipa u barskoj tučnjavi i pokuša pobjeći, Cal ga prisiljava da se suoči s posljedicama. Nepravедno osuđen, Oyster se bori za preživljavanje u zatvorskom sustavu u Pennsylvaniji, a Cal i ekipu pošalju u Irak. Cal se vraća kući izvući brata.

Režiser:

Henry Alex Rubin

Glumci:


Jai Courtney, Nat Wolff, Finn Wittrock, Arturo Castro, Beau Kna...

Pokreni

Dodaj u Moje sadržaje

54


Kao i u slučaju snimaka, naslov za koji je već započeto gledanje nakon prekida se ponovo može pokrenuti pritiskom na opciju „Nastavi gledati“ i isti se može dodati u Moje sadržaje. Također, upravljanje pokrenutim filmom (Pokreni od početka, Zaustavi, Pauziraj, Informacije, Jezik) je identično kao u primjeru iz poglavlja 8.1. upravljanje sa snimcima.




10. Aktivacija usluga

Moja TV usluga nudi mogućnost aktivacije različitih dodatnih paketa kanala i dodatnih usluga iz udobnosti Vašeg doma. Jednostavno putem STB-a aktivirajte neke od njih kao što su: *Serijs – BH Content Lab, Cinema TV, Cinemax, HBO, HBO Premium, HD, MojaTV Flix, Pink E, Pink +, Snimalica 10, Snimalica 30, SuperStar, Zadruga*.

Kroz Postavke se odabere „Aktivacija usluga“:



Potom odaberete željenu uslugu, na primjer HBO, a zatim potvrditi sa „OK“.



Otvorit će se novi prozor koji ima samo jedan izbor, a to je „Kupi“.

HBO

8,50 KM / mjesec

moja tv 09:33

HBO

HBO 2

HBO 3

8,50 KM / mjesečno

Koristeći daljinski upravljač aktivirajte HBO paket iz udobnosti Vašeg doma i gledajte sadržaj u HD formatu!

Paket uključuje TV kanale HBO, HBO 2 i HBO 3 u HD-u, Timeshift uslugu za ove kanale.

Cijena mjesečne naknade paketa je 8,50 KM / mjesečno (uključen PDV). Cijena mjesečne naknade paketa se naplaćuje u punom iznosu, bez obzira na broj dana korištenja u toku mjeseca, tj. obračunskog perioda, odnosno bez obzira na datum aktivacije/deaktivacije paketa u mjesecu.

U mjesecu u kojem je izvršena promjena paketa korisniku će se naplatiti cjelokupni iznos cijene jedne mjesečne naknade, i to cjenovno najvećeg paketa korištenog u toku mjeseca, bez obzira da li se radi o prelasku sa većeg na manji paket ili obratno, te bez obzira na broj izvršenih promjena paketa u toku mjeseca i datuma izvršene promjene u mjesecu, tj. obračunskom periodu. Broj promjena paketa u toku mjeseca, tj. obračunskog perioda nije ograničen. Aktivacija/Promjena paketa/Deaktivacija vrši se

Kupi

PREUZMI

Potvrditi sa „OK“ i unijeti Vaš korisnički PIN. Ponovo potvrditi sa OK i pojavit će se poruka da ste uspješno kupili uslugu koju možete koristiti.

HBO

Aktivacija pretplate: 8,50 KM / mjesec

Unos PIN-a

....

1

2

3

-

4

5

6

↵

7

8

9

✕

.

0

,

✓

HBO

HBO 2

HBO 3

Uspješno ste kupili HBO

8,50 KM / mjesec

NASTAVI

Na isti način kao i aktivacija, usluga se može deaktivirati. Potrebno je otići na tu uslugu i izabrati opciju „Poništi“, a zatim navigirati na odgovor **DA** i potvrditi sa „OK“.



 AKTIVAN

moja.tv 09:33



8,50 KM / mjesečno

Koristeći daljinski upravljač aktivirajte HBO paket iz udobnosti Vašeg doma i gledajte sadržaj u HD formatu!
 Paket uključuje TV kanale HBO, HBO 2 i HBO 3 u HD-u, Timeshift uslugu za ove kanale.

Cijena mjesečne naknade paketa je 8,50 KM / mjesečno (uključen PDV). Cijena mjesečne naknade paketa se naplaćuje u punom iznosu, bez obzira na broj dana korištenja u toku mjeseca, tj. obračunskog perioda, odnosno **bez obzira na datum aktivacije/deaktivacije paketa u mjesecu.**

U mjesecu u kojem je izvršena **promjena paketa** korisniku će se naplatiti **cjelokupni iznos cijene jedne mjesečne naknade**, i to cjenovno najvećeg paketa korištenog u toku mjeseca, bez obzira da li se radi o prelasku sa većeg na manji paket ili obratno, te bez obzira na broj izvršenih promjena paketa u toku mjeseca i datuma izvršene promjene u mjesecu, tj. obračunskom periodu. **Broj promjena paketa u toku mjeseca, tj. obračunskog perioda nije ograničen.** Aktivacija/Promjena paketa/Deaktivacija vrši se





Jeste li sigurni da želite otkazati ovu pretplatu?

DA

NE

11. Moji sadržaji i usluga Snimalice

„Moji sadržaji“ je mjesto gdje možete pronaći filmove koje ste označili da biste željeli pogledati. Također, ukoliko ste izvršili kupovinu filma, biće Vam brže dostupan kroz ovu opciju.

Dodatno, ako se aktivira dodatna usluga Snimalice, moguće je izvršiti privremeno spašavanje snimaka sa kanala koje ćete naknadno pronaći kroz ovu opciju.

Da biste došli do ove sekcije, potrebno je na Glavnom meniju izabrati Moji sadržaji i potvrditi sa „OK“.



11.1. Šta je usluga Snimalica 10 ili Snimalica 30

Usluga Snimalice, općenito podrazumijeva mogućnost spašavanja snimka sa kanala na kojima je dozvoljeno snimanje sadržaja u odvojenu kategoriju „Moji Sadržaji“, gdje će ti snimci biti dostupni narednih 30 dana.

Snimalica 10 podrazumijeva dostupnih 10 sati spašenog snimljenog sadržaja, dok Snimalica 30 podrazumijeva 30 sati spašenog snimljenog sadržaja.

U „Moji Sadržaji“ se mogu snimati sve emisije iz EPG-a koje su već snimljene, a za pojedine kanale se može i zakazati unaprijed snimanje te će se takav sadržaj automatski spasiti u „Moji Sadržaji“

Zavisno od obima prava koje je vlasnik prava sadržaja kanala obezbijedio za teritorij Bosne i Hercegovine, neki kanali imaju mogućnost spašavanja već snimljenog sadržaja (putem Timeshift-a) i zakazivanja snimanja sadržaja koji će se tek emitovati na takvom kanalu. Dok drugi kanali imaju mogućnost samo pokretanja Timeshift snimaka, bez mogućnosti spašavanja snimaka u „Moji sadržaji“, odnosno nemaju mogućnost korištenja Snimalice.

11.2. Kako se aktivira usluga Snimalica


Usluga Snimalice je dostupna unutar MojaTV paketa Net M, Net L, Full M i Full L i to:

- Snimalica 10 – unutar MojaTV Net M i Full M
- Snimalica 30 – unutar MojaTV Net L i Full L

Ukoliko imate jedan od ovih MojaTV paketa, nije potrebna dodatna aktivacija usluge, već je usluga spremna za korištenje. Sve što je potrebno je da odaberete emisiju po želji i dodate je u „Moji Sadržaji“ na način kako je objašnjeno u nastavku.

Ukoliko nemate neki od gore navedenih paketa tada je potrebno da ga aktivirate preko „Aktivacija usluga“.

Odabirom „Postavke“ iz glavnog menija ili pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču otvarate meni za Postavke. U postavkama odaberete „Aktivacija usluga“.



Pokaže Vam se lista dostupnih dodatnih paketa kanala i usluga za aktivaciju. Odaberite neki od Snimalica paketa.

Aktivacija usluga

Aktivirajte dodatne kanale i usluge po Vašoj želji iz udobnosti Vašeg doma.

moja.tv 10:01

Potvrdite sa „OK“ (srednji crni krug na navigacijskom krugu) te zatim ponovo „OK“ da potvrdite Kupovinu, tj. aktivaciju dodatne usluge.

Snimalica 30

2,50 KM / mjesec

moja.tv 10:01

2,50 KM / mjesečno

Korištenjem daljinskog upravljača aktivirajte jedan od paketa usluge Moja TV Snimalica. Aktivacijom paketa **Snimalica 30** dobijate mogućnost snimanja 30 sati (1800 minuta) TV sadržaja. Snimanje je omogućeno na određenim TV kanalima, a snimljeni programski sadržaji korisniku su dostupni u periodu od 30 dana od dana snimanja, nakon kojeg se automatski brišu.

Korisnik može sam obrisati snimljeni sadržaj i time osloboditi prostor za nove sadržaje.


U slučaju da raspoloživo vrijeme za snimanje nekog određenog sadržaja nije dovoljno korisnik dobija obavještenje putem TV prijemnika.

Promjena paketa se realizuje na način da se sa izvršenom aktivacijom novog paketa ranije korišteni paket automatski deaktivira, a u mjesecu izvršene promjene korisniku se naplaćuju mjesečne naknade za oba korištena paketa srazmjerno broju dana korištenja.


U slučaju promjene sa paketa veće na paket manje vrijednosti, korisniku se zadržavaju

Kupi

Prikazaće Vam se prozor za unos Vašeg osnovnog PIN-a.



Nakon ispravnog unosa PIN-a uspješno ste aktivirali dodatnu uslugu Snimalica.




Sa tipkom Nazad  se možete vratiti na glavni meni ili gledanje kanala.

11.3. Kako se koristi usluga Snimalica

Uslugu Snimalice koristite kroz TV Vodič ili EPG. TV Vodič možete pokrenuti iz Glavnog menija odabirom „TV Vodič“ sa tipkom „OK“ ili pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču ili možete odabrati EPG iz horizontalnog prikaza kanala, kako je to već detaljno objašnjeno u poglavlju 7.

Nakon što ste pronašli emisiju kroz EPG koju želite spasiti, tj. dodati i sačuvati na 30 dana u „Moji sadržaji“, pritiskom na „OK“ ulazite u detaljan opis emisije.



U detaljnom opisu su dostupne 3 opcije od kojih je jedna „Dodaj u Moje sadržaje“, znak srca sa plusom. Odaberite tu opciju te pritisnite „OK“.

Na ovaj način ste dodali tu emisiju na 30 dana u „Moji sadržaji“ i opcija odmah mijenja znak u crveno srce i naziv u „Moji sadržaji“.



Što upućuje da je sadržaj spašen i dodan u opcije „Moji sadržaji“ iz glavnog menija.

NAPOMENA:

- Emisije se mogu spašavati dok se ne popuni dodjeljeni prostor za Snimalicu, a to je 10 sati ili 30 sati. Nakon što se prostor popuni sa snimcima, spašavanje sljedeće emisije koja se pokušava dodati na opisani način se ne izvrši. Znak ne promjeni izgled niti opis. To znači da je prostor popunjen i da je za spašavanje narednog snimka

potrebno brisanje do tada spašenog sadržaja. Brisanje, tj. oslobađanje prostora je opisano u nastavku.

11.4. Korištenje snimaka usluge Snimalica

Nakon što ste spasili i dodali snimak u „Moji sadržaji“, taj i svi ostali koje spasite na isti način će Vam biti dostupni kroz opciju „Moji sadržaji“ u Glavnom meniju.

Kada uđete u „Moji sadržaji“ dobijete pregled spašenog sadržaja po kategorijama:


- Nastavi gledati
- Moja videoteka
- Moje omiljene emisije
- Moje omiljene serije
- Moji omiljeni filmovi
- Raspored snimanja

Emisije iz Snimalice se nalaze pod kategorijom „**Moje omiljene emisije**“. Emisije nose naziv, vrijeme početka i kraja emisije u vremenu kada se emitovala i datum od dana kada je emitovana.

Emisije su hronološki poredane po datumu snimanja i vremenu početka emisije.




Odabirom i pritiskom na „OK“ na bilo koju od tih emisija otvaraju se detalji o toj emisiji.




Odabirom opcije „Pokreni“ se pokreće taj snimak za gledanje.

Snimak stoji spašen u kategoriji Moje omiljene emisije narednih **30 dana** od trenutka snimanja. Ukoliko sami ne uklonite sadržaj iz svoje liste, sistem automatski briše taj sadržaj iz Vaše liste Moje omiljene emisije nakon isteka 30 dana.

Ako želite izbrisati ranije spašene snimke i osloboditi prostor za nove snimke za spašavanje, to možete lako uraditi tako da ćete iz „Moji sadržaji“ > „Moje omiljene emisije“ pronaći emisiju koju želite ukloniti, odaberete crveno srce i potvrdite sa „OK“.



Pojaviće se prozor sa porukom „Ukloni iz Mojih sadržaja“.




Odaberite „DA“ i potvrdite sa „OK“. Nakon ove potvrde, emisija više nije dostupna u listi „Moje omiljene emisije“ i uspješno ste izbrisali snimak iz liste spašenih snimaka i oslobodili dostupan prostor za uslugu Snimalica.


11.5. Kako deaktivirati Snimalicu

Ukoliko se Snimalica nalazi u sklopu Vašeg MojaTV paketa (MojaTV NetM/FullM i NetL/FullL), onda ona ostaje aktivna dok ne promijenite Vaš MojaTV paket i ne može se deaktivirati, ali možete je jednostavno ne koristiti više.

Ukoliko ste Snimalicu aktivirali kao dodatnu uslugu, možete je deaktivirati kroz opcije Postavke i Aktivaciju usluga.




Odaberete Vaš paket Snimalice koji na sebi nosi oznaku „AKTIVAN“ i potvrdite sa „OK“.



Otvori se opis dodatnog paketa Snimalica sa jedinom dostupnom opcijom „Poništi“.




Opciju „Poništi“ koja je obojena u narandžasto potvrdite sa „OK“ i pojaviće se prozor za dodatnu potvrdu akcije deaktivacije usluge.




Potvrdom na „DA“ ste uspješno otkazali pretplatu i deaktivirali uslugu Snimalice.

12. Radio

Radio kanale možete izabrati **isključivo** preko Glavnog menija sa tipkom „OK“. Nakon toga otvara se prozor sa listom radio kanala koji su dostupni.



Kroz radio kanale se krećete pomoću navigacijskog kruga. Pozicioniranjem na željeni radio kanal isti se ubrzo pokreće. Za promjenu radio kanala potrebno je samo se pozicionirati na novi.




Napomena:


- Radio kanali se odabiru i prebacuju **samo isključivo** preko Glavnog menija i opcije Radio. Ako se odabere kroz listu kategorija kanala, neće prikazati nikakvu listu radio kanala za korištenje.

13. Postavke

Do opcije Postavki možete doći na dva načina. Prvi je pritiskom na tipku  na Vašem daljinskom upravljaču, nakon čega se na desnoj strani ekrana pojavljuje lista kojim se možete kretati i birati postavku koju želite da mijenjate.





Drugi način jeste kroz Glavni meni doći do opcije Postavke i potvrditi sa tipkom „OK“.



Kroz Postavke su dostupne mnoge opcije, a neke smo od njih već prešli. Ostatak će kratko biti opisan u nastavku.

13.1. Prilagodi redove


Prilagodi redove označava opciju kojom odlučujemo šta će se na početnom ekranu prikazivati od dodatnih redova/opcija. Opcija postaje aktivna kada se prikaže u **narandžastoj** boji, a aktivacija odnosno deaktivacija se radi sa tipkom OK.




13.2. Uredi profile

Još jedna od opcija Postavki jeste Uredi profile, gdje se može mijenjati *Ime* profila, *Boja*, te setovati PIN za prijavu na uslugu ili *Automatska prijava*.

Kada odaberete ovu opciju ponudi Vam se lista profila. Odaberete Vaš željeni profil, kojeg ćete urediti i potvrdite sa tipkom „OK“. Tada se otvaraju dodatne opcije za taj profil.




Kao što je na primjer *Automatska prijava* koja je objašnjena na samom početku.



Također možete promijeniti Ime svog profila, Boju ili odabrati da se koristi PIN za prijavu.

13.3. Dodaj novi profil


Ukoliko želite kreirati novi profil, potrebno je otići na Postavke -> Dodaj novi profil i popuniti tražena polja, te potvrditi dodavanje profila sa OK.



Novi profil će biti vidljiv u listi profila kada se vrši promjena profila.


13.4. Roditeljska zaštita

Još jedna korisna opcija koju možete naći u Postavkama jeste setovanje Roditeljske zaštite. Roditeljska zaštita je funkcionalnost koja je dodijeljena samo defaultnom korisniku. To znači da morate biti logovani kao defaultni korisnik da biste bili u mogućnosti da koristite ovu opciju i stavljate restrikcije na sadržaj na ostalim dodatnim profilima Vašeg Moja TV priključka.



Drugim riječima, ova funkcionalnost podrazumijeva da se odabrani kanali mogu zaključati u listi kanala (na osnovnom profilu) ili sakriti iz liste svih kanala (na dodatnim


profilima) na Vašem račun. Ukoliko želite ući u ovu postavku potrebno je izabrati opciju Roditeljska zaštita, potvrditi sa tipkom „OK“, unijeti **PIN roditeljske zaštite** i ponovo potvrditi sa „OK“.




Kada se uđe u opcije roditeljske zaštite pojavljuju se nove dodatne opcije „Promijeni roditeljski PIN“ i „Postavke profila“.



13.4.1. Promijeni roditeljski PIN

Izborom Promijeni roditeljski PIN, otvara se novi prozor gdje je potrebno unijeti trenutni PIN i potvrditi sa odabirom kvačice kao na slici.






Zatim se otvara novi prozor u koji treba unijeti novi PIN i potvrditi sa odabirom kvačice. Te ponoviti novi PIN i potvrditi sa odabirom kvačice.




Nakon tog koraka Roditeljski PIN je uspješno promijenjen.

13.4.2. Postavke profila


Izborom opcije Postavke -> Roditeljska zaštita -> Postavke profila moguće je za izabrani profil postaviti *Listu kanala s roditeljskom zaštitom* kao i *Starosnu granicu* za kanale koje profil može gledati.



Ulaskom u opciju *Listu kanala sa roditeljskom zaštitom* prikazuje se ukupna lista svih kanala dostupnih korisniku. Kroz kanale se krećete navigacijom gore/dolje te pritiskom na tipku „OK“ određujete koji kanali će biti zaključani za izabrani profil. Kada opcija postane **narandžaste** boje znači da je kanal dodan u listu. Ponovnim pritiskom na tipku OK, kanal se izbacuje iz liste.




Starosna granica je podopcija u sklopu Roditeljske zaštite pomoću koje se definišu godine ispod kojih se podrazumijeva da vrijedi Roditeljska zaštita za sadržaj neprimjeren za taj uzrast, tj. svaka emisija na kanalu koja ima rating iznad vrijednosti definisane Starosnom granicom će biti zaključana sa roditeljskom zaštitom. *Starosna granica* se može definisati za svakog korisnika ukoliko ih ima više, a da biste to mogli uraditi morate biti logovani kao defaultni korisnik. *Starosna granica* mijenja se jednostavno izborom broja godina koje želimo da postavimo za izabrani profil, gdje 0 predstavlja „Nema roditeljske zaštite“.




13.5. Napredne postavke


Sljedeća stavka u Postavkama jesu *Napredne postavke*.




Potvrdom na „OK“ otvara se novi prozor, gdje se nudi da se uključi ili isključi *Preporuke sadržaja* na osnovu sadržaja koji najčešće gledate, zatim *Pozadina početnog ekrana* koja može biti ili TV Uživo ili pozadinska slika, i na kraju *Kvaliteta videa* koji može biti niska, srednja ili visoka.




Svaka od opcija se jednostavnom navigacijom može pregledati i aktivirati pritiskom na „OK“:





13.6. Saglasnost za obradu ličnih podataka

Unutar *Postavki*, odabirom opcije *Saglasnost za obradu ličnih podataka*, korisniku se prikazuju sve dostupne kategorije za koje se traži saglasnost.



Davanje i opoziv saglasnosti

Na ekranu će biti navedena polja (opcije) koje korisnik može odabrati, čime daje ili povlači svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u navedene svrhe.

- Kretanjem kroz opcije pomoću navigacije gore/dolje, a pritiskom na tipku „OK“, korisnik označava željeno polje.
- Kada je polje označeno, to znači da je **saglasnost data**.
- Nakon što ste napravili željeni izbor, potrebno je pritisnuti opciju „Spasi izmjene“.

Saglasnost za obradu ličnih podataka

profiliranje kako bismo razumjeli Vaše korisničke navike. Vaše lične podatke koristiti ćemo u svrhu unaprijeđenja naše ponude koja će odgovarati Vašim stvarnim potrebama.

Saglasnosti možete povući, ažurirati ili je ponovo dati u dijelu "Postavke", zatim "Saglasnosti za obradu ličnih podataka", kao i na prodajnim mjestima BH Telecoma, pozivom na besplatan broj 1444, putem e-mail adrese dpo@bhtelecom.ba ili putem digitalnih kanala BH Telecoma.

Molimo označite opcije sa kojima ste saglasni:

- ☒ direktnog marketinga - promocija novih proizvoda i usluga BH Telecoma i unaprjeđenje korisničkog iskustva
- ☒ kreiranja profila u svrhu personaliziranog marketinga
- ☒ dijeljenja podataka sa povezanim društvima u svrhu marketinga
- ☒ dijeljenja podataka sa našim partnerima u svrhu marketinga
- ☒ Označi sve


SPASI IZMJENE

PRESKOČI


Napomena: Korisnik može **u bilo kojem trenutku** ponovo pristupiti ovoj opciji unutar *Postavki* i promijeniti svoj prethodno sačuvani izbor. Novo odabrane saglasnosti ili opozivi saglasnosti moraju se ponovo spasiti na isti način da bi se počeli primjenjivati.

14. Postavke sistema

Postavke sistema nude jednu od mnogobrojnih opcija koje će biti prikazane u nastavku.





Izborom Glavni meni -> Postavke -> Postavke sistema -> OK otvara se sljedeći prozor sa opcijama: *Mreža i internet*, *Računi i prijava*, *Aplikacije*, *Postavke uređaja* i *Daljinski upravljači i dodaci*.



14.1. Dodajte Vaš Google račun

Odaberite „Računi i prijava“ i dodajte Vaš Google račun, kako biste u potpunosti uživali u pogodnostima Android STB-a.

S aktiviranim i dodanim Google računom, koristite pogodnosti Google PlayStore-a da instalirate dodatne aplikacije na Vaš Android STB i za korištenje YouTube-a.



Izborom opcije Prijava potrebno je unijeti svoj email i pratiti naredne korake koji se traže od Vas da biste se uspješno povezali na svoj Google račun.

Google

Prijava

Koristite svoj Google račun

Adresa e-pošte ili broj telefona

Zaboravili ste adresu e-pošte?

@gmail.com

Virtual keyboard with a right arrow button highlighted.

Nakon unesenog e-maila za google, spustite se da obilježite tipku Enter (strelica u desno) i potvrdite sa OK, kao na slici. Potom na isti način unesite lozinku za Google račun.

@gmail.com

Unesite lozinku


Prikaži lozinku

Pokušajte na drugi način


Naprijed

Virtual keyboard with a right arrow button highlighted.

Ukoliko imate aktivnu „Potvrdu u 2 koraka“, potrebno je da je izvršite uz pomoć svog telefona kako biste uspješno završili prijavu Vašeg Google računa:



Po uspješno završenoj prijavi Google računa, vraćate se na Postavke sistema gdje će sada stajati Vaš Google račun:





Sada možete koristiti Google PlayStore za instalaciju novih aplikacija na Android STB.



14.2. Osvježavanje glavne aplikacije MojaTV – Brisanje keš memorije i podataka

Ukoliko imate problema sa uslugom i aplikacija MojaTV sporije reaguje, na lagan način izvršite osvježavanje glavne Moja TV aplikacije koje može pomoći u radu aplikacije. Osvježavanje ćete izvršiti tako što ćete izbrisati keš memoriju i podatke za MojaTV aplikaciju, nakon čega se aplikacija vraća na početak i ponovo ispravno radi.


U Postavkama sistema odaberite Aplikacije, apotom odaberite Moja TV aplikaciju koja se nalazi na vrhu liste:




Nakon toga ulazite u dodatne postavke i pozicionirate se na *Obriši keš memoriju* i potvrdite sa OK, a zatim odaberete Uredu.



A zatim uradite istu proceduru da izvršite Obriši podatke, potvrdite sa OK i odaberete Uredu.






Prilikom izvršavanja opcije *Obriši podatke*, STB izvrši restart MojaTV aplikacije. Nakon izvršenih akcija sa tipkom Back se vratite nazad na početni meni i uživajte u Moja TV usluzi.

14.3. Vraćanje na fabričke postavke Android STB-a

Opcija *Vraćanje na fabričke postavke* (ZTE Android i SKYWORTH Android) ili *Ponovo postavi* (SEI Android) je bitna opcija, a predstavlja vraćanje uređaja na fabričke postavke i brisanje svih podataka sa uređaja.





Najčešće se koristi da bi se izbrisao Google account sa uređaja, a također se brišu i sve instalirane aplikacije osim glavnih aplikacija MojaTV i BHT Servisi.

Iz Postavki > Postavke sistema birate *Postavke uređaja* i potom *Osnovne informacije*.







Iz menija „Osnovne informacije“ birate „*Vraćanje na fabričke postavke*“ u slučaju ZTE Android i SKYWORTH Android STB-a ili „*Ponovo postavi*“ u slučaju „SEI Android STB-a i potvrđujete sve do kraja dok se na pokrene brisanje svih podataka.


ZTE i SKYWORTH Android STB



Tada starta procedura brisanja, koja može potrajati nekoliko minuta.

SEI Android STB

Tada starta procedura brisanja, koja može potrajati nekoliko minuta.



Po završenom brisanju, Android operativni sistem se ponovo podiže i STB slikovito prikazuje proceduru ponovnog povezivanja bluetooth daljinskog upravljača sa Android STB-om. Bitno je slijediti grafičke upute koje se pojavljuju na ekranu za uspješno povezivanje daljinskog upravljača.

Zatim ide ponovno postavljanje MojaTV Android STB-a, kroz koji se prolazi koristeći navigacijski krug i potvrdu sa „OK“. Pratiti proceduru kao na sljedećim slikama:

Dobro došli

Bosanski

Afrikaans

Català

Čeština

Dansk

Deutsch

English (Australia)




Iskoristite svoj TV

Prijavite se za prijem novih aplikacija, preporuka, filmova, Asistenta i drugih stvari s Googlea

Prijava

Preskoči



Otkrijte nove aplikacije za videozapise, muziku i igre na Google Playu

Za neke usluge može trebati pretplata



Uslovi korištenja usluge

Ako nastavite, prihvatate Googleove Uslove korištenja usluge, Googleova Pravila privatnosti i Uslove korištenja usluge Google Play.

Ovaj uređaj također može primati i instalirati ažuriranja i aplikacije od Googlea, proizvođača uređaja ili vašeg operatera. Neke aplikacije mogu nuditi opcionalnu kupovinu unutar aplikacija. Možete ih u svakom trenutku ukloniti ili im podesiti odobrenja u postavkama uređaja.

Google također prikuplja i privremeno pohranjuje historiju glasa i zvuka s mikrofona za poboljšanje iskustva s proizvodom.

Prihvati

Uslovi korištenja usluge

Pravila privatnosti

Uslovi korištenja usluge Play



Jeste li znali?

[Prikaži više](#)

Jeste li znali da vaš TV ima postavke i da ih možete promijeniti sada ili kasnije u Postavkama?

Kako vaš TV koristi lokaciju: možete dozvoliti aplikacijama i uslugama da koriste lokaciju TV-a. Google također može prikupljati i koristiti podatke o lokaciji radi pružanja i poboljšanja usluga koje koriste lokaciju.

Kako vaš TV može poboljšati ostale TV uređaje i Googleove usluge: vjerovatno ste primijetili da ponekad dođe do pada ili prestanka rada aplikacija. Možete dozvoliti TV-u da šalje Googleu informacije o radu



Jeste li znali?

Jeste li znali da vaš TV ima postavke i da ih možete promijeniti sada ili kasnije u Postavkama?

[Razumijem](#)

Kako vaš TV koristi lokaciju: možete dozvoliti aplikacijama i uslugama da koriste lokaciju TV-a. Google također može prikupljati i koristiti podatke o lokaciji radi pružanja i poboljšanja usluga koje koriste lokaciju.

Kako vaš TV može poboljšati ostale TV uređaje i Googleove usluge: vjerovatno ste primijetili da ponekad dođe do pada ili prestanka rada aplikacija. Možete dozvoliti TV-u da šalje Googleu informacije o radu da Google može dijagnosticirati probleme te ih riješiti za vas i za druge korisnike. Google također može obavijestiti programere aplikacija o tim problemima. Ako ste prijavljeni i uključena je postavka Aktivnost na webu i u aplikacijama, podaci se također mogu pohranjivati na vaš račun.



Googleove usluge

Odaberite uslugu da saznate više o njoj, naprimjer, kako je kasnije uključiti ili isključiti. Podaci će se koristiti u skladu s Googleovim Pravilima privatnosti.

Kliknite na "Prihvatam" da potvrdite odabir ovih postavki Googleovih usluga.

Odaberite jednu opciju ispod

Prihvati

Korištenje lokacije

Dozvolite Googleu i aplikacijama s odobrenjem da koriste lokaciju procijenjenu na osnovu WiFi-ja. Google može povremeno prikupljati podatke o lokaciji i anonimno ih koristiti za poboljšanje tačnosti lokacije i usluga zasnovanih na lokaciji



Pomozite da poboljšamo Android

Automatski šalite dijagnostičke informacije Googleu



Usluge i vaša privatnost

Google Asistent šalje jedinstveni kôd uslugama s kojim razgovarate

Odaberite naziv za uređaj Moja TV

Dajte svom uređaju naziv radi lakše identifikacije prilikom emitiranja ili povezivanja na njega s drugih uređaja.

Moja TV

Android TV

TV u dnevnom boravku

TV u porodičnoj sobi

TV u spavaćoj sobi

Unesite prilagođeno ime...



Instaliranje dodatnih aplikacija

Google Play trgovina ima na hiljade aplikacija za vaš TV. Započnite ovdje instaliranjem preporučenih aplikacija. Kasnije možete instalirati više aplikacija u Google Play trgovini.

☒ Instalirajte sve navedene aplikacije

Nastavi


Od proizvođača Shenzhen SEI Robotics



YouTube for Android TV




Pritiskom navigacije desno preskočiti sve naredne prozore dok se ne pokrene usluga na STB-u




Proces je završen i STB je ponovo vraćen na osnovne postavke. Nakon završenog procesa MojaTV aplikacija i BHT Servisi aplikacija je vraćena na osnovnu verziju koja je došla uz firmware sistema. Po potrebi će se pokrenuti i pojaviti poruka da je dostupna nova verzija te je potrebno prihvatiti da STB izvrši ažuriranje MojaTV i BHT Servisi aplikacija.

14.4. O Moja TV

U ovim opcijama se mogu dobiti osnovne informacije o uređaju i korisničkom računu.




Na kraju Liste podopcija nalazi se opcija *Autorizacijski kod* unutar koje se korisniku na ekranu ispiše autorizacijski kod.





14.5. Ponovno pokreni uređaj - Restart uređaja

Ovom opcijom se vrši restart, tj. ponovno pokretanje uređaja. Do nje se dolazi kroz Postavke -> Ponovo pokreni uređaj.



Nakon što potvrdite, dobijete dodatni prozor sa upitom. Odabirom OK i potvrdom vrši se restart uređaja:



15. BHT Servisi

BHT Servisi su druga stavka na Glavnom meniju i u njoj se nalaze sljedeći servisi: *Ultra dopuna*, *Pregled Potrošnje*, *Aktivacija E-računa*, *Moja webTV Aktivacija*, *Max Registracija*, *TV Shop*, *Vaktija* i *Vremenska prognoza*.

Navedeni servisi se mogu pregledati na tri načina:



1. Putem Glavnog menija:

Koristeći navigacijsku tipku ide desno ili lijevo po redu BHT Servisi i odabere se željeni servis iz liste.




2. Navigacijom lijevo na BHT Servisi znak aplikacije:

Navigacijom na lijevi znak aplikacije  i potvrdom na „OK“ otvara se novi prozor u kojem su smješteni servisi koji se mogu birati pozicioniranjem na željeni servis i potvrdom na OK.




3. Pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču:

Bez obzira gdje se nalazite u meniju MojaTV Android STB-a, pritiskom na tipku  otvara se prozor sa svim dostupnim BHT Servisima:



15.1. Ultra dopuna

Prvi od BHT Servisa koji se nalazi u listi jeste Ultra dopuna. Potrebno je izabrati BHT Servisi -> Ultra dopuna i potvrditi sa „OK“. Otvara se novi prozor u kojem je potrebno unijeti Vaš korisnički PIN.



Nakon toga navigacijskom tipkom spustite se na tastaturu i izaberite srelicu -->| koja će Vas prebaciti na unos telefonskog broja na koji želite dopuniti ultra kredit. Ponovo navigirati na tastaturu i izabrati strelicu -->| te unijeti iznos kojim želite napuniti stanje na računu unesenog broja telefona, a zatim navigirajte na tastaturu i izaberite kvačicu i potvrdite sa „OK“.

Ultra dopuna

moja tv 13:25

MojaTV PIN

.....

Telefonski broj

1	2	3	-
4	5	6	↵
7	8	9	✕
.	0	,	→

Ultra dopuna

moja tv 13:33

Iznos

1 KM

1	2	3	-
4	5	6	↵
7	8	9	✕
.	0	,	✓

Nakon potvrde sa „OK“, ponovo će se otvoriti novi prozor sa prikazom telefonskog broja i iznosa koje možete još jednom dodatno provjeriti da li ste ispravno unijeli. Ukoliko jeste, potrebno izabrati opciju Potvrdi.

Ukoliko ste odradili sve korake dobit ćete poruku o uspješnoj transakciji sa svim informacijama transakcije, a onda će se ta dopuna moći pregledati u sljedećoj funkcionalnosti koja će biti opisana, a to je Pregled Potrošnje.

15.2. Pregled Potrošnje

Kao dodatna funkcionalnost Moja TV usluge uveden je i pregled troškova koje korisnik ostvari u toku mjeseca, tako da u svakom momentu može imati uvid u te troškove i pratiti stanje svog računa. Izborom ove opcije sa „OK“ otvara se novi prozor kao na slici ispod na kojem možete pregledati svoje troškove za period koji želite. Jednostavnim navigiranjem do izbora mjeseca, pomoću lijevo i desno mijenja se period za koji se prikazuju informacije ispod.

Pregled Potrošnje

Pregled dopuna ultra kredita za period: MAJ 2022

Od	Do	Datum i vrijeme	Iznos
MojaTV	38761	18.5.2022 13:42:24	0.1 KM

Dopuna ultra kredita sa usluge MojaTV: 0.1 KM
Dopuna ultra kredita sa usluge VoIP: 0.0 KM
SVE UKUPNO: 0.1 KM

15.3. Vremenska prognoza

Vremenska prognoza je također dodatni servis Moja TV usluge i koristi se na sličan način kao i Vaktija. Prvo se izabere BHT Servisi -> Vremenska prognoza -> „OK“. Otvara se prozor sa vremenskom prognozom za trenutni dan i narednih 5 dana. Izborom *Promijeni grad* otvara se sa desne strane lista gradova za koje je moguće izabrati Vremensku prognozu.

Vremenska prognoza

Sarajevo Promijeni grad

pet
13. maj 2022.
24°C
14°C | 27°C
Kiša

Pritisak: 1019 kPa
Vlažnost: 51%
Padavine: 5 mm
Vjetar: 1.8 m/s | SZ

sub

14°C | 22°C

ned

12°C | 22°C

pon

14°C | 25°C

uto

14°C | 26°C


sri

10°C | 22°C




15.4. Aktivacija E-računa

Aktivacija E-Računa je još jedna od funkcionalnosti koja se može izvršiti putem BHT Servisi - > Aktivacija E-Računa -> „OK“. To se može uraditi na dva načina: „Samostalna aktivacija“ i „Podnesi zahtjev za E-račun“



Izborom opcije „Samostalna aktivacija“ i potvrdom na „OK“, otvara se prozor u kojem je potrebno unijeti korisnički PIN i email na koji želite da Vam ubuduće dolazi račun, umjesto na kućnu adresu. Potrebno je dodatno potvrditi na „OK“ i tada ste uspješno poslali zahtjev za aktivacijom ove usluge.

Drugi način jeste izborom opcije „Podnesi zahtjev za E-račun“ i tada je dovoljno unijeti Vaš korisnički PIN i potvrditi sa „OK“. Nakon toga možete očekivati poziv operatera kojem ćete reći vaš email račun na koji želite da Vam u budućnosti stižu računi za Vaše usluge.




15.5. Vaktija


Vaktija je jedna od dodatnih dostupnih aplikacija u sklopu Moja TV usluge i možete je koristiti izborom BHT Servisi - > Vaktija - > „OK“. Otvara se novi prozor u kojem su prikazana vremena namaza za određeni grad.



Pritiskom na navigacijsku tipku dole prikazuju se svi bitni datumi i njihovo značenje.



Ponovnim pritiskom na navigacijsku tipku gore vraća se prethodni prozor i postoji opcija promjene grada koja kada se izabere sa „OK“, sa desne strane se pojavi lista gradova koji su dostupni za izbor.



15.6. Moja webTV Aktivacija

Moja webTV usluga je dodatni servis koji je potrebno aktivirati kao dodatnu uslugu da bi se mogla koristiti ili je već dostupna i aktivna u sklopu Vašeg Moja TV paketa. Aktivacija se radi tako što se opcija Moja webTV Aktivacija izabere sa „OK“. Nakon toga otvara se novi prozor koji sadrži informacije o korisniku kao što su *Korisničko ime*, *Šifra* i *Aktivne usluge*. Ukoliko usluga nije aktivirana pojaviti će se i opcija *Aktiviraj Moja webTV* kao što je prikazano na slici ispod. Izborom te opcije i potvrdom na „OK“ dobit ćete poruku da je

Aktivacija uspješno izvršena, te nakon toga možete koristiti uslugu Moja webTV sa datim korisničkim imenom i šifrom koja Vam je prikazana na ekranu.

Moja webTV Aktivacija

moja.tv 10:02

MojaTV PIN

1

2

3

-

4

5

6

_

7

8

9

ⓧ

.

0

,

✓

Moja webTV Aktivacija

moja.tv 14:28

Informacije o korisniku

Korisničko ime:

@bih.net.ba

Šifra:

Aktivne usluge:

-

Aktiviraj Moja webTV

Moja webTV

Molimo potvrdite da aktivirate svoju pretplatu.

POTVRDI

OTKAŽI

Uspjeh!


Aktivacija Moja webTV-a je uspješno završena

OK


Nakon uspješne aktivacije, nudi Vam se i *Dodaj Pink paket* koji možete izabrati pritiskom na „OK“ i dodatnom potvrdom sa „OK“. Pored toga, ukoliko iz nekog razloga želite deaktivirati uslugu, također je moguće navigacijom na opciju *Otkazi Moja webTV* i potvrdom na dugme „OK“.

15.7. TV Shop

TV Shop servis je također dostupan kroz BHT Servisi -> TV Shop -> „OK“. Tada se otvara novi prozor koji nudi više mogućnosti za izbor: *Električni skuteri*, *Televizori*, *Bijela tehnika*, *Moj pametni dom* i *Ljepota i zdravlje*. Kategorije variraju zavisno od trenutne ponude.



Izborom bilo koje od ponuđenih opcija, ponovo se otvara novi prozor sa listom dostupnih uređaja. U našem primjeru to je *Moj pametni dom*. Uređaji se stalno ažuriraju u zavisnosti od toga šta je dostupno na stanju.



Izborom uređaja koji Vas zanima i pritiskom na „OK“, otvara se nova stranica u kojoj se nalaze detaljne informacije o izabranom uređaju.


Legrand pametni termostat



- dodatni popust do 10% na mjesečnu naknadu paketa.
- Omogućava precizno podešavanje i praćenje temperature u prostorijama. Sva programiranja i većina funkcija se obavljaju jednostavno koristeći aplikaciju „Legrand Thermostat“
- Zahvaljujući Wi-Fi konekciji, termostats se može programirati i kontrolisati daljinski. Može prikazati temperaturu i vlažnost izmjerenu u prostoriji.
- Nivo temperature se može podesiti lokalno za ručni rad i može se aktivirati Boost mod.
- Boost pojačava uključivanje sistema na ograničeno vrijeme (30, 60 ili 90 minuta) neovisno o izmjerenoj i programiranoj temperaturi
- mjerenje temperature od 5 ° do 40 ° C
- podešena temperatura od 5 ° do 40 ° C
- povećanje od 0,5 ° C
- 1-kontaktni izlaz prekidanje bez naponski 5 (2) A
- 100 V 240 V ~, napajanje 50/60 Hz
- 2 W max apsorpcija
- 2 modula
- Montaža na zid

Uređaje možete kupiti jednokratno za gotovinu ili putem kreditnih kartica na odgođeno plaćanje na 12 mjesečnih rata uz račun za moja TV uslugu.

Ukupni iznos PDV-a plaća se u jednokratnom iznosu uz prvu ratu.



Pošalji upit

Mjesečna rata već od 15,64 KM

Ukoliko želite izaći pritisnete tipku , ali ukoliko Vas zanima da kupite odnosno rezervišete uređaj potrebno je da izaberete opciju Pošalji upit -> „OK“ -> unesete Vaš korisnički PIN i potvrdite na „OK“, i nakon toga prodajno osoblje će Vas kontaktirati za dodatne informacije.

Pošalji upit

MojaTV PIN


VAŽNO: Unosom PIN-a podnosite upit/rezervaciju za kupovinu uređaja. Naše prodajno osoblje će vas kontaktirati u što kraćem roku.

1	2	3	-
4	5	6	⏮
7	8	9	⏭
.	0	,	✓

15.8. HBO Max Registracija


Max Registraciju ćete pronaći izborom BHT Servisi -> HBO Max Registracija i potvrdom na tipku „OK“. Prilikom ulaska u *HBO Max Registracija* potrebno je da unesete Vaš korisnički PIN, možete pomoću brojeva sa daljinskog upravljača ili pomoću brojeva sa

tastature u donjem dijelu ekrana. Uneseni PIN je potrebno potvrditi na  na tastaturi koja se nalazi u donjem dijelu ekrana. Do kvačice se navigira pomoću navigacijskog kruga na daljinskom upravljaču.



Potvrdom korisničkog PIN-a ulazite u novi prozor u kojem Vam se nudi aktivacija HBO Premium paketa, ukoliko ga već nista aktivirali, ili Vam se prikazuju podaci za registraciju HBO Max usluge po prvi put, ukoliko imate aktiviran HBO Premium paket.

Ako nemate aktiviranu uslugu HBO Premium, ulaskom u ovaj prozor prikazuje se opcija da Aktivirate pretplatu koju kada izaberete sa „OK“, otvara Vam se prozor Aktivacije usluga što je već prethodno opisano.



HBO Premium

12,00 KM / mjesec




Kupi

12,00 KM / mjesečno

Koristeći daljinski upravljač aktivirajte **HBO PREMIUM paket** iz udobnosti Vašeg doma i gledajte sadržaj u HD formatu! Paket uključuje TV kanale **HBO, HBO 2, HBO 3, CINEMAX i CINEMAX 2** u HD-u, Timeshift uslugu za ove kanale, kao i Max uslugu.

Aktivacijom **HBO PREMIUM paketa** dobijate potpuno **BESPLATNO** korištenje usluge **Max**, pomoću koje možete gledati više od 1000 hit serija, hollywoodskih blockbustera i najljepših crtica s prijevodom ili sinhronizacijom, sve **BEZ REKLAMA**.

Da biste koristili uslugu **Max** potrebno je da na portalu <https://hbomaxapi.bhtelecom.ba/register> unesete podatke "IPTV pretplatnički broj" i "Autorizacijski PIN" koje možete pronaći putem STB-a kroz opcije **BH Telecom servisi > Max registracija**. E-mail adresa i lozinku koje unesete prilikom registracije ćete koristiti za prijavu na uslugu Max. Ukoliko ste tek aktivirali HBO Premium paket, registracija Max usluge će biti dostupna za 5 minuta od trenutka aktivacije paketa.

Cijena mjesečne naknade paketa je 12,00 KM / mjesečno (uključeno PDV). Cijena

PREUZMI



Ukoliko ste već aktivirali uslugu HBO Premium ranije, izborom BHT Servisi -> HBO Max Registracija i potvrdom na tipku „OK“ ulazite u prozor gdje Vam se prikažu podaci s kojima ćete prvi put izvršiti registraciju usluge Max na portalu <https://hbomaxapi.bhtelecom.ba/register>.

HBO Max Registracija

16:05

Informacije o korisniku

IPTV pretplatnički broj:


Autorizacijski PIN:



Otvori ili instaliraj HBO Max


Dodatno Vam se nudi opcija da jednostavno instalirate Android aplikaciju HBO Max na Vaš MojaTV Android STB odmah iz ovog menija. Pritiskom na „OK“ pokrećete narandžasto polje „Otvori ili instaliraj HBO Max“, koje vas vodi na sljedeći prozor.

Ako do sada niste izvršili prijavu Vašeg STB-a na Vaš Google račun onda dobijete prozor da to uradite sada kako biste instalirali aplikaciju HBO Max:




Sljedite korake iz poglavlja 14.1 da završite uspješno prijavu Google računa.


Ako imate uredno prijavljen Google račun na Vašem STB-u, otvara Vam se kratica za instalaciju HBO Max aplikaciju preko Google Play Store-a:




Potvrdite sa „OK“ opciju *Instaliraj* da pokrenete instalaciju aplikacije



Nakon završene instalacije možete je odmah pokrenuti potvrdom na *Otvori*.




Aplikaciju HBO Max možete ubaciti u glavni meni u red „Aplikacije i igre“ da Vam bude dostupna uvijek, na način kako je to već opisano u poglavlju 16. *Aplikacije i igre*.




16. Aplikacije i igre

Aplikacije i igre je red koji je predviđen Android operativnim sistemom za prikaz omiljenih aplikacija i igri, koje su instalirane na MojaTV Android STB-u.



Sadržajem ovog reda možete sami upravljati na način da uređujete šta će se dodati, izbrisati iz ovog reda ili na koji način rasporediti aplikacije koje se prikazuju u ovom redu.




Da biste otvorili dodatne opcije za promjenu redoslijeda aplikacija ili njihovo uklanjanje iz ovog reda, navigacijom desno/lijevo pozicionirate se na aplikaciju po želji, pritisnete i držite „OK“ 2-3 sekunde dok se ne otvore dodatne opcije.





Za promjenu redoslijeda odaberete opciju *Premjesti*, pravougaonik aplikacije se selektira.



Navigacijom lijevo/desno se premjesti na željenu poziciju, npr. Prvo mjesto te sa „OK“ potvrdi pozicija i premještaj aplikacije.





Za uklanjanje aplikacije iz reda, kada se otvore dodatne opcije na nekoj aplikaciji, odabere se opcija *Ukloni iz omiljenih*, potvrdi sa „OK“ i to automatski ukloni aplikaciju iz reda.



Uklonjene ili nove aplikacije se mogu jednostavno dodati u red *Aplikacije i igre*. Potrebno je navigirati do polja sa znakom + na kraju reda te potvrditi sa „OK“.



Otvora se novi prozor na desnoj strani ekrana sa dostupnim aplikacijama koje se ne nalaze u redu. Odabirom aplikacije i potvrdom sa „OK“, postavlja se u red, a kasnije se njena pozicija može ažurirati.



17. Ažuriranje glavne MojaTV aplikacije


Glavna MojaTV aplikacija na MojaTV Android STB-u se konstantno unapređuje. Nove verzije aplikacije donose ispravke nekih poznatih greški; unaprijeđenja nekih funkcionalnosti ili uvođenje novih funkcionalnosti. Kada se pripremi nova verzija aplikacije postavlja se na sistem za automatski update STB uređaja.

STB provjerava u određenim intervalima, da li je dostupna nova verzija aplikacije, te ukoliko jeste inicira automatsko ažuriranje. Kada se to desi, na ekranu se pojavi poruka u posebnom prozoru koja Vas obavještava o dostupnosti nove verzije:




Potrebno je da odaberete *AŽURIRAJ* i potvrdite sa „OK“. Tada počinje proces ažuriranja aplikacije.


Za SEI Android STB je potrebna dozvola za ažuriranje. Ukoliko niste ranije već odobrili, kroz Postavke, instalaciju aplikacije iz nepoznatih izvora, pojaviće se upit za to. Da bi do kraja izvršili ažuriranje potrebno je da date permisije STB-u i samo pratite upute na STB-u do kraja.



Potvrdite sa „OK“, nakon čega se pojavljuje novi prozor sa desne strane ekrana na kojem je potrebno dati permisiju STB-u:





Sa „OK“ potvrdite i aktivirajte traženu permisiju, nakon čega slider za opciju **poplavi**.



Pritisnite tipku  da sklonite prozor za permisije i da STB nastavi sa ažuriranjem aplikacije.

ZTE i SKYWORTH Android STB ne traži dozvolu i po potvrđi ažuriranja odmah započinje ažuriranje.



Nakon uspješnog preuzimanja i instalacije, aplikacija se restarta i STB se ponovo podigne na početak u Glavni meni.



Ažuriranje je uspješno završeno i možete nastaviti uživati u vrhunskom doživljaju i sadržaju. Ažuriranje može trajati do 1 minut.